



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕРКА-ОВОЩЕРЕЗКА SA-VS01G / SA-VS01R / SA-VS01W

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA!
Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации.

- **Терка-овощерезка** - это multifunctional прибор с 3 сменными насадками, позволяющий нарезать овощи ломтиками, брусками, соломкой, кругами и сохранить их сочными, сделать крошку из шоколада, измельчить орехи, натереть сыр или приготовить панировку, нашинковать капусту в салат, картофель или яблоки тонкими пластинами для чипсов. С ее помощью Вы также легко и быстро сможете приготовить овощные и фруктовые салаты, оладьи, начинку для пиццы и многое другое (Рис.1.).
- Прибор отличается простотой в использовании и легкостью в очистке - достаточно лишь промыть его под проточной водой.
- Удобство в хранении: терка-овощерезка компактна и не занимает много места.
- Корпус терки снабжен силиконовым основанием с вакуумной присоской, которая фиксирует прибор на рабочей поверхности.
- Пластиковые части прибора можно мыть в посудомоечной машине.



Рис.1

СБОРКА ПРИБОРА

- Перед первым использованием протрите корпус влажной тканью, а съёмные детали промойте теплой водой с моющим средством, ополосните и перед сборкой тщательно просушите.



Рис.2



Рис.3

- Установите основание прибора на ровную, чистую, гладкую поверхность и зафиксируйте его положение, повернув кольцо блокировки по часовой стрелке.
- Установите загрузочный лоток на основание.
- Вставьте одну из 3 насадок в горловину.
- Совместите насадку с пазом на ручке и закрутите ручку до упора (Рис.2 и 3).
- Выложите продукты сверху в загрузочный лоток и, придерживая их толкателем, начинайте крутить ручку прибора.
- Примечание: перед началом работы рекомендуется нарезать продукты на небольшие куски по размеру горловины для более эффективной работы прибора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Используйте и храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, а также вблизи легковоспламеняющихся или деформирующихся от воздействия температуры предметов и веществ.
- При переноске держите корпус обеими руками. Не переносите устройство, держась за горловину или загрузочный лоток.
- Не толкайте продукты руками - лезвия очень острые! **Всегда используйте толкатель!**

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 - при наличии механических повреждений;
 - при неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
 - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
 - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

Срок службы: 3 года

Производитель: HOTPOINT INDUSTRIAL CO., LIMITED
Адрес производителя: RM 1007B 10/F HO KING COMM CTR, NO 2-16 FA YUEN ST, MONGKOK, HONGKONG
Импортёр: ООО "Сакура Электроникс Групп"
Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск, ул.Северный проезд, 24а.
Тел./факс: +7 (383) 210-54-30. www.sakura-dt.com

Номер партии: 21S5092-392A / Дата производства: 01/2022

