



**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Модель: SA-6157
Артикул: SA-6157BL, SA-6157P
КОФЕМОЛКА
электрическая**



Максимальная загрузка:	50 грамм
Потребляемая мощность:	150 Вт
Параметры электросети:	50/60 Гц, 220-240 В

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Кофемолка - бытовое устройство, предназначенное для размола зёрен кофе. Данная кофемолка относится к ножевому (роторному) типу. Она подойдет для перемалывания кофе с целью приготовления его в турке или френч-прессе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.
 - Не допускается включение прибора в сеть, параметры которой не соответствуют указанным в технической характеристике (220-240В~50/60Гц). Это может стать причиной возгорания или повреждения электрическим током.
 - Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
 - Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
 - Отключайте прибор от сети питания перед чисткой.
 - При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр. Не используйте прибор с неисправными частями.
 - Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Запрещается включать прибор влажными руками.
 - Не позволяйте детям играть с работающим прибором.
 - Не допускайте попадания длинных волос, а также иных предметов, в работающие части прибора.
 - Не допускайте соприкосновения кабеля питания прибора с горячими поверхностями, а также слишком острыми краями.
 - Не трогайте любые движущиеся части.
- **ВНИМАНИЕ:** После 30 секунд непрерывного использования необходимо сделать небольшую паузу в работе прибора. Не используйте прибор более 30 секунд без остановки во избежание перегрева.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Крышка
2. Корпус прибора (моторная часть)

3. Кнопка включения
4. Кнопка защитной блокировки
5. Внутренний контейнер для зерен с ножом из нержавеющей стали

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым применением прибора.
- Обратите внимание, что вместимость кофемолки 50 грамм. Не засыпайте кофе выше края кофемолки.

РАБОТА ПРИБОРА

- Поставьте прибор на ровную поверхность.
- Поверните крышку против часовой стрелки, чтобы она вышла из пазов на корпусе, чтобы открыть ее.
- Засыпьте кофейные зерна в контейнер.
- Наденьте крышку так, чтобы крепления на крышке вошли в пазы на корпусе, и поверните крышку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее. При этом кнопка блокировки вдавится внутрь, за счет чего движение ножа будет разблокировано.
- Вставьте вилку кабеля питания кофемолки в розетку.
- Кофемолка работает в импульсном режиме. Для того, чтобы измельчить кофейные зерна, нажмите и удерживайте кнопку включения (**не более 30 секунд**).
- Не пытайтесь открывать крышку до тех пор, пока вращение ножа не прекратится.
- По окончании помола отключите кофемолку от сети, разблокируйте крышку и высыпьте кофе.

• **Подождите около минуты до начала следующего помола во избежание перегрева.**

- Не рекомендуется измельчать с помощью кофемолки что-либо, помимо кофейных зерен. Если возникла необходимость использовать другие **сухие продукты**, ни в коем случае нельзя измельчать продукты с высоким содержанием масла (например, арахис) или слишком твердые (например, рис) во избежание повреждения прибора.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- После окончания работы отключите кабель питания от электрической сети..
- Очищайте контейнер кофемолки после каждого использования.
- Чистить кофемолку можно только влажной салфеткой, запрещается погружать прибор в воду и другие жидкости.
- После очистки протрите прибор насухо.
- Храните кофемолку в сухом прохладном месте.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если Ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список

авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте **sakura-dt.com**

- Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
- Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная нагрузка:	50 грамм
Потребляемая мощность:	150 Вт
Параметры электросети:	50/60 Гц, 220-240 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кофемолка	1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
3. Гарантийный талон	1 шт.

Срок службы прибора 5 лет.

Дата производства: 11-2022



Производитель: TAKRISING MANUFACTORY CO.,LTD

Адрес: 44 Long Ju Lane Yuejin Rd. Jiangmen Guangdong China (Китай)

Изготовлено по заказу: ООО «Сакура Электроникс Групп».

Адрес: 630088, Россия, Новосибирск, Северный проезд, 24а.

www.sakura-dt.com