

Ножеточка

Модель SA-6656

Артикул: SA-6656GR, SA-6656A



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Поместите точилку на ровную горизонтальную поверхность. Держите точилку одну рукой, другой рукой возьмите нож за рукоятку. Нож должен быть чистым и сухим.
2. Вставьте лезвие ножа в слот под углом 90 градусов (строго вертикально). Протяните нож от основания к кончику, слегка надавливая. Никогда не пытайтесь заточивать нож в обратном направлении (только в направлении ручки на себя)! Проводите ножом ровно, в одном направлении и одним движением, чтобы не образовались зазубрины!
3. Повторите действие (2) несколько раз, обычно 3-5. Для ножей из высокоуглеродистой стали может потребоваться большее количество повторений.
4. В ножеточке есть три слота, заточивайте нож в каждом из них (1-2-3), соблюдая очередность, это позволит достичь желаемых результатов заточки.
5. Слоты:
Слот №1 — вольфрамовая сталь (грубая заточка) — начальный этап заточки, придает лезвию форму V
Слот №2 — с алмазным покрытием (правка) — исправление зазубрин и других повреждений края лезвия
Слот №3 — с керамическим покрытием (полировка, шлифовка) — удаляет шероховатости и полирует лезвие.

6. **Регулятор** для слота №1 (из вольфрамовой стали) позволяет настроить слот под заточку разного вида ножей.
- 18-25° - часто используется для профессиональных ножей
- 28-34° - для стандартных кухонных ножей
- 34-40° - для ножей для мяса и рыбы
Для настройки регулятора **нажмите на него и поверните**.
7. Для поддержания остроты ножей заточивайте лезвия в слотах №2 и 3 раз в неделю.

8. Для заточки **ножниц** проведите лезвиями в слоте №4 несколько раз по направлению от себя (обычно достаточно 5-7 повторов)

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Очистите точилку влажной тканью, губкой или мягкой щеткой, смоченными в неабразивном моющем средстве. Запрещается погружать прибор в воду и промывать под водой!

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте данную точилку для ножей с зубчатым краем
- При заточке нельзя сильно давить на нож, требуется только легкое нажатие
- Никогда не погружайте точилку в воду и не мойте ее в посудомоечной машине
- Храните точилку в месте, недоступном для детей

Производитель:

NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.

Address: No.157 , Room 2313 Chenmao West Road,Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China

Импортер:

ООО «Сакура Электроникс Групп»

630088 Россия, Новосибирск, Северный проезд, 24а

www.sakura-dt.com

Сделано в Китае

Не подлежит обязательной сертификации

Дата производства: 11-2022

