



---

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАФЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

**МОДЕЛЬ: SA-7425**  
**Артикул: SA-7425T**

---

1000 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц

Ненагревающийся корпус

Жаропрочное антипригарное покрытие

Панели для приготовления вафель

Световой индикатор работы /  
Световой индикатор нагрева

Фиксатор ручек

Удобная ручка для переноски

Горизонтальное хранение

---

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретенный Вами прибор станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



1. Корпус
2. Световой индикатор нагрева
3. Световой индикатор работы
4. Ручки
5. Фиксатор ручек
6. Ножки
7. Дно прибора с подставкой для вертикального хранения
8. Панели для приготовления вафель

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данный прибор предназначен исключительно **для бытового использования**.
- Не используйте прибор вне помещений.
- После транспортировки прибора в условиях низкой температуры, не включайте его в сеть раньше, чем после двух часов нахождения при комнатной температуре.
- Включая прибор в сеть убедитесь, что напряжение и иные характеристики вашей системы энергоснабжения соответствуют данным, указанным в настоящем Руководстве и на информационной наклейке на дне изделия.
- Прибор должен располагаться на ровной горизонтальной и термостойчивой поверхности. Не ставьте устройство на горячую газовую или электрическую плиту, а также возле нее, а также в нагретую духовку.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Не помещайте в вафельницу слишком толстые ломтики хлеба или фольгу.
- Не допускайте, чтобы шнур электропитания касался острых углов (например, края стола) или соприкасался с горячими поверхностями.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если сетевой шнур поврежден, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Запрещается разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью или прикасаться к прибору мокрыми руками. Не допускайте попадания воды или иных жидкостей на прибор, это может привести к его повреждению.

- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Выключайте прибор из сети, когда он не используется.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- При отключении прибора от сети электропитания не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Не используйте химически активные жидкости (бензин, керосин, спирт, растворители) для чистки прибора.
- Не позволяйте детям использовать прибор без присмотра и играть с прибором. Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисал со стола, так как дети могут потянуть за него, уронить и получить сильный ожог.
- Во время работы не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожога. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.
- Запрещается чем-либо накрывать работающий прибор.
- Нельзя допускать соприкосновения работающего прибора с воспламеняющимися материалами, занавесками и т.п., а также с легко деформирующимися под действием высокой температуры предметами.
- **Внимание!** Нагревательные поверхности прибора имеют антипригарное покрытие. Запрещается использование острых металлических предметов и абразивных материалов.
- Храните прибор в сухом прохладном месте. Не оставляйте прибор в местах, подверженных действию прямых солнечных лучей, чрезмерной пыли, механической вибрации или ударных нагрузок.
- **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибором лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.**

## РАБОТА ПРИБОРА

- Перед первым использованием или после продолжительного перерыва в работе прибор необходимо протереть влажной тканью.
- При первоначальном включении новые нагревательные элементы могут испускать специфический запах и небольшое количество дыма. Это не является признаком неисправности прибора.
- Запрещается проводить замену панелей, если прибор подключен к электросети!

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Смажьте верхнюю и нижнюю панели небольшим количеством масла, излишки удалите салфеткой. Закройте прибор и включите его в сеть.
- Индикатор нагрева может периодически загораться и погасать в процессе приготовления, это служит для поддержания оптимальной температуры приготовления. В процессе приготовления и непосредственно после него не прикасайтесь к металлической части корпуса во избежание получения ожога.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВЕНСКИХ ВАФЕЛЬ

#### РЕЦЕПТ:

*Продукты:* сахар - 100 гр, мука - 350 гр, молоко – 1 ст, масло сливочное – 200 гр., яйцо – 3 шт., сок лимонный – 1 столовая ложка, разрыхлитель теста – 2 чайных ложки.

*Способ приготовления:* разотрите масло с сахаром, добавьте молоко, яйца, затем разрыхлитель, лимонный сок и муку.

- Выложите тесто на нижнюю панель, закройте прибор. Вафли выпекаются в среднем 3-5 минут, в зависимости от консистенции теста.
- Можно сделать вафли с начинкой, для этого можно использовать сгущенку, взбитые сливки, различные фрукты и ягоды. Положите на одну вафлю начинку и затем закройте второй вафлей. Десерт готов!
- После окончания работы отключите прибор от сети. Оставьте устройство открытым и дайте остыть. Удалите остатки жира или масла влажной губкой. Вытрите насухо.

### ВНИМАНИЕ!

- Не кладите в прибор хлеб, упакованный в фольгу и другие материалы.
- Только что приготовленные сэндвичи/вафли очень горячие. Будьте осторожны!
- **Индикатор готовности не указывает на готовность продукта, а лишь сигнализирует о нагреве рабочих пластин!**

### ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой обязательно отключите прибор от сети электропитания и дайте ему остыть.
- Для чистки внешней поверхности используйте только мягкую влажную ткань.
- Удаляйте остатки жира и другие загрязнения после каждого использования с помощью влажной ткани или губки. Не используйте жесткие металлические мочалки.
- Никогда не погружайте прибор в воду, чтобы его почистить.

### ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Выполните требования пункта «Очистка и уход».
- Смотайте шнур питания.
- Хранить прибор необходимо в сухом помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Место хранения должно исключать возможность падения прибора или его повреждения. Целесообразно хранение в упаковочной коробке.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Вафельница	1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
3. Гарантийный талон	1 шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	220 – 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	1000 Вт
Размеры в упаковке (Д*Ш*В):	320 * 122 * 265 мм

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
  - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
  - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
  - при признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
  - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
  - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
  - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
  - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

**Срок службы прибора: 5 лет.**



Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD  
No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district,  
Ningbo city, КНР.

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, г.Новосибирск,  
Северный проезд, 24а. Тел. +7 (383) 210-54-30.

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

Номер партии:

**23S5122**

Дата изготовления:

**04/2024**

Сделано в КНР

