

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### БЛЕНДЕР С НАСАДКАМИ

**Модель: SA-6268**

**Артикул: SA-6268SBK**

- Тип: погружной блендер
- Мощность: 1200 Вт
- 20 скоростных режимов работы (регулировка с помощью силы нажатия кнопки включения)
- В комплекте: стакан 0,7 л, чоппер 0,5 л, насадка-венчик
- Параметры электросети: 220-240 В ~50/60 Гц

#### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Блендер – прибор, предназначенный для перемалывания небольших порций продуктов с помощью вращающегося ножа, а также взбивания эмульсий, коктейлей и т.п.

#### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 1 – кнопка включения скорости (с помощью силы нажатия регулируется скорость – от 1 до 20)  
2 – моторный блок  
3 – насадка-блендер, погружная часть с лезвиями из нержавеющей стали  
4 – венчик  
5 – стакан  
6 – чоппер



#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.**

- Проверьте, соответствуют ли параметры Вашей электросети указанным в технических характеристиках прибора (220-240В ~ 50/60 Гц)
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Отключайте прибор от сети питания перед чисткой, установкой и снятием насадок.

- Запрещается использовать прибор при обнаружении неисправности. В этом случае необходимо незамедлительно обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте моторную часть в воду или другие жидкости. Для очистки моторной части можно использовать только влажную ткань.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором.
- Не допускайте попадания длинных волос и различных предметов во вращающиеся части прибора.
- Не допускайте соприкосновения кабеля питания прибора с горячими поверхностями, а также слишком острыми предметами.
- **ВНИМАНИЕ!** Обращайтесь с лезвиями осторожно. Никогда не прикасайтесь к лезвиям, пока прибор включен в сеть.
- **ВНИМАНИЕ:** Никогда не перегружайте прибор большим количеством обрабатываемых продуктов и не используйте в скоростном режиме непрерывно более 30 секунд во избежание перегрева.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Тщательно протрите все части прибора перед первым применением (а также после каждого следующего использования).
- Дайте горячим ингредиентам остынуть (максимальная температура не должна превышать 60°C).
- Крупные продукты перед использованием порежьте на кусочки размером около 2 см

## РАБОТА

### Для блендера / венчика

- Прикрепите насадку (блендер / венчик) к моторному блоку, при этом при полной фиксации должен раздаться щелчок (рис.1). **Прибор при этом должен быть выключен из розетки.**
- Поместите ингредиенты в высокий сосуд. Не наполняйте сосуд до краев во избежание разбрызгивания ингредиентов во время работы прибора.
- Погрузите нижнюю часть насадки (блендер / венчик) в сосуд (рис.2).
- Нажмите кнопку включения. Можно вращать прибор и двигать им вверх и вниз для достижения лучшего эффекта взбивания ингредиентов (рис.3).

### Для чоппера:

- Убедитесь, что кабель прибора отключен от сети электропитания.
- Установите нож на ось внутри чоппера. Будьте осторожны, чтобы не порезаться!
- Поместите ингредиенты в чашу чоппера.

- Закройте чашу крышкой, чтобы верхняя ось насадки с ножом встала внутрь соответствующего паза внутри крышки чоппера. Пазы на верхнем краю чаши и крышки также должны сойтись. Поверните крышку по часовой стрелке до полной фиксации.
- Прикрепите моторную часть на крышку чоппера. При этом ось на крышке должна войти в пазы на моторной части. Слегка поверните моторную часть, чтобы раздался щелчок, и она зафиксировалась на чоппере.
- Нажмите кнопку низкой или высокой скорости работы.
- После окончания процесса отсоедините кабель прибора от сети, отсоедините моторную часть и откройте крышку чоппера.

**Скоростной режим можно удерживать не более 30 секунд, после чего прибору нужно дать остыть.**

### УХОД И ХРАНЕНИЕ

- По окончании работы и перед очисткой прибора выньте вилку кабеля из электрической розетки.
- Отсоедините насадку-блендер и промойте ее под проточной водой, затем вытрите тканью насухо.
- Для очистки моторного блока используйте влажную ткань. **Ни в коем случае не помещайте моторный блок под проточную воду или в посудомоечную машину!**
- Протрите сухой тканью перед повторным применением или хранением.
- Настоятельно рекомендуется очищать прибор сразу же после окончания использования. Это позволит без затруднений смывать любые загрязнения, тем самым позволяя избежать возможного возникновения роста вредных бактерий.

### РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте **sakura-dt.com**

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
  - технику с механическими повреждениями;
  - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;

- последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
- ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
- использование прибора в профессиональных целях;
- Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
- расходные материалы, аксессуары (упаковка, насадка (погружная часть) и т.п.)

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Моторный блок	1 шт.
Насадка блендер	1 шт.
Насадка венчик	1 шт.
Насадка чоппер	1 шт.
Стакан	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	1200 Вт
Параметры электросети	220-240 В ~50/60Гц

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.

Адрес: No.157 , Room 2313 Chenmao West Road,Zhonggongmiao Street, Yinzhou distric, Ningbo city, China (Китай)

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630088 Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 24а



[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

**Срок службы прибора – 5 лет**

**Дата производства: 04-2024**