



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### МИКСЕР

Модель: SA-6334

Артикул: SA-6334BK, SA-6334W, SA-6334R



---

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Мощный мотор: 400 Вт        | 2 пары насадок       |
| 5 скоростей                 | Тип: ручной          |
| Корпус из нержавеющей стали | 220-240 В ~ 50/60 Гц |

---

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Венчики для взбивания
2. Крюки для замешивания
3. Кнопка извлечения насадок
4. Переключатель скоростей
5. Моторная часть



## НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Миксер – это бытовой прибор, предназначенный для взбивания и смешивания жидких пищевых продуктов. Допускается использовать устройство только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Прибор не предназначен для коммерческого или промышленного применения.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первоначальным использованием вымойте все съемные части теплой водой с моющим средством и тщательно просушите.
- Моторную часть снаружи протрите мягкой слегка влажной тканью.
- Запрещается погружать моторную часть в любые жидкости и мыть ее водой.
- Не помещайте насадки в посудомоечную машину.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для **бытового использования**. Не используйте его вне дома и на открытом воздухе.
- Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данном руководстве.
- Не допускается включение прибора в сеть, параметры которой не соответствуют указанной в технических характеристиках (220-240 В ~ 50/60 Гц). Это может стать причиной возгорания или повреждения электрическим током.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилок. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибором лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.**

- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, а также вблизи легковоспламеняющихся или деформирующихся от воздействия температуры предметов и веществ.
- Выключайте устройство из розетки после использования, а также перед чисткой. Перед проведением чистки или иных действий по уходу дайте устройству остыть.
- Не ставьте прибор на другие электроприборы.
- При переноске держите корпус обеими руками.

• **ВНИМАНИЕ:** Продолжительность непрерывной работы на скоростных режимах 1-5 не должна превышать 5 минут. После 5 минут непрерывного использования необходимо сделать паузу в работе прибора и дождаться его остывания. Не используйте прибор более 5 минут без остановки во избежание перегрева и поломки.

- Запрещается снимать венчики и насадки во время работы прибора.
- Перед установкой насадок убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
- По завершении работы, прежде, чем извлекать насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
- Запрещается использовать вместе с венчиком для взбивания крюк для замеса теста.
- Используйте венчик для взбивания и смешивания жидких продуктов. Ни в коем случае не используйте эту насадку для замешивания крутого теста.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКСЕРА

- Слегка проворачивая, вставьте сменные насадки в гнезда до фиксации.
- Перед тем как подсоединить устройство к электросети убедитесь, что переключатель скоростей установлен в положении «0».
- Подключите миксер к электросети.
- Погрузите насадки в смешиваемые продукты.
- Переключателем скоростей установите необходимую скорость от 1 до 5. На первом этапе смешивания продуктов рекомендуется устанавливать низкую скорость, далее повышать ее по необходимости.
- В процессе работы держите насадки погруженными в емкость, чтобы продукты не разбрызгивались наружу.

#### **Предупреждение:**

Не используйте миксер более 5-ти минут на скорости 1-5 во избежание перегрева мотора.

- После того, как смесь достигла требуемой консистенции, переведите переключатель скоростей в положение «0».
- Отключите миксер от электросети.
- Извлекайте насадки только после их полной остановки.
- Нажмите кнопку выброса насадок и выньте их.
- После каждого использования очистите миксер согласно инструкции, приведенной в разделе «Уход и хранение»

#### **Рекомендуемые установки скорости:**

- 1— для медленного перемешивания сыпучих продуктов, муки, пюре, сливочного масла;
- 3 — оптимальная скорость для перемешивания жидкостей, соусов, коктейлей;
- 4 — для взбивания легкого теста на торты и бисквитного теста;
- 5 — для взбивания начинки и кремов для десертов и тортов.

### УХОД И ХРАНЕНИЕ

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Сразу же (не замачивая надолго) вымойте все съемные части теплой мыльной водой, после чего протрите сухим чистым полотенцем. Не используйте для этого посудомоечную машину.
- Моторную часть протрите мягкой влажной тканью.
- Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.
- Не допускайте попадания воды в корпус миксера.
- Не погружайте корпус прибора, сетевого шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- Выполните очистку прибора и высушите его.
- Не наматывайте сетевой шнур вокруг моторного блока.
- Храните прибор в сухом, чистом и прохладном месте, недоступном для детей.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
  - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
  - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
  - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
  - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
  - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
  - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
  - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

**Срок службы прибора: 5 лет.**

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Моторная часть             | 1 шт. |
| Венчик для взбивания       | 2 шт. |
| Крюк для замешивания теста | 2 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| Гарантийный талон          | 1 шт. |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Максимальная мощность             | 400 Вт             |
| Размеры в индивидуальной упаковке | 185*90*158 мм      |
| Параметры электросети             | 220-240 ~ 50/60 Гц |
| Продолжительность работы          | ≤ 5 минут          |
| Интервалы                         | ≥ 20 минут         |

**Внимание!** Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Производитель: Ningbo Oxen Import and Export Co., LTD. Адрес: No.157 , Room 2313 Chenmao West Road,Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп» Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 24а. Тел.: +7 (383) 210-54-30.

**[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)**

**Партия №:** 24S4007-452-A  
**Дата производства:** 05/2024  
**Сделано в КНР**

