

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛЕНДЕР С НАСАДКАМИ

Модель: SA-6273

Артикул: SA-6273SBK

- Тип: погружной блендер
- Мощность: 1500 Вт
- 2 скоростных режима работы: нормальная скорость и TURBO
- Дополнительная регулировка скорости
- В комплекте: стакан 0,6 л с силиконовой крышкой / подставкой, чоппер 0,5 л, насадка-венчик, насадка для картофельного пюре
- Параметры электросети: 220-240 В ~50/60 Гц

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Блендер – прибор, предназначенный для перемалывания небольших порций продуктов с помощью вращающегося ножа, а также взбивания эмульсий, коктейлей и т.п.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 1 – регулятор скорости (работает с режимом нормальной скорости)
- 2 – кнопка включения нормальной скорости
- 3 – кнопка включения турбо-скорости
- 4 – моторная часть
- 5 – насадка-блендер, погружная часть с лезвиями из нержавеющей стали
- 6 – венчик
- 7 – чоппер
- 8 – стакан с крышкой-подставкой
- 9 – переходник насадки для пюре
- 10 – насадка для картофельного пюре



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.

- Проверьте, соответствуют ли параметры Вашей электросети указанным в технических характеристиках прибора (220-240В ~ 50/60 Гц)
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Отключайте прибор от сети питания перед чисткой, установкой и снятием насадок.
- Запрещается использовать прибор при обнаружении неисправности. В этом случае необходимо незамедлительно обратиться в авторизованный сервисный центр.

- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте моторную часть в воду или другие жидкости. Для очистки моторной части можно использовать только влажную ткань.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором.
- Не допускайте попадания длинных волос и различных предметов во вращающиеся части прибора.
- Не допускайте соприкосновения кабеля питания прибора с горячими поверхностями, а также слишком острыми предметами.
- **ВНИМАНИЕ!** Обращайтесь с лезвиями осторожно. Никогда не прикасайтесь к лезвиям, пока прибор включен в сеть.
- **ВНИМАНИЕ:** Никогда не перегружайте прибор большим количеством обрабатываемых продуктов и не используйте в скоростном режиме непрерывно более 30 секунд во избежание перегрева.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Тщательно протрите все части прибора перед первым применением (а также после каждого следующего использования).
- Дайте горячим ингредиентам остынуть (максимальная температура не должна превышать 60°C).
- Крупные продукты перед использованием порежьте на кусочки размером около 2 см

РАБОТА

Для блендера / венчика

- Прикрепите насадку (блендер / венчик) к моторному блоку, при этом при полной фиксации должен раздаться щелчок. **Прибор при этом должен быть выключен из розетки.**
- Поместите ингредиенты в стакан из комплекта. Не наполняйте стакан до краев во избежание разбрызгивания ингредиентов во время работы прибора.
- Погрузите нижнюю часть насадки (блендер / венчик) в сосуд.
- Нажмите кнопку включения. Можно вращать прибор и двигать им вверх и вниз для достижения лучшего эффекта взбивания ингредиентов.

Для чоппера:

- Убедитесь, что кабель прибора отключен от сети электропитания.
- Установите нож на ось внутри чоппера. Будьте осторожны, чтобы не порезаться!
- Поместите ингредиенты в чашу чоппера.
- Закройте чашу крышкой, чтобы верхняя ось насадки с ножом встала внутрь соответствующего паза внутри крышки чоппера. Пазы на верхнем краю чаши и крышки также должны сойтись. Поверните крышку по часовой стрелке до полной фиксации.
- Прикрепите моторную часть на крышку чоппера. При этом ось на крышке должна войти в пазы на моторной части. Слегка поверните моторную часть, чтобы раздался щелчок, и она зафиксировалась на чоппере.
- Нажмите кнопку низкой или высокой скорости работы.

- После окончания процесса отсоедините кабель прибора от сети, отсоедините моторную часть и откройте крышку чоппера.

Насадка для картофельного пюре:

Насадка может использоваться для вареного картофеля, а также других вареных овощей и фруктов.

ВНИМАНИЕ!

- **ИНГРЕДИЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОСЛЕ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ, НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННУЮ НАСАДКУ ДЛЯ ЖЁСТКИХ НЕОБРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ.**
- Ингредиенты должны быть остужены, нельзя использовать насадку во время готовки на огне или сразу после приготовления во избежание ее поломок
- Запрещено погружать насадку в кипящие жидкости
- Переходник для насадки нужно использовать только с данной насадкой для пюре. При использовании переходника с другими насадками он замедляет скорость их работы

Использование насадки:

- Убедитесь, что прибор выключен из розетки
- Наденьте переходник на насадку для пюре и поверните до фиксации
- Присоедините насадку с переходником к моторной части блендера до фиксации
- Включите прибор в розетку
- Опустите рабочую часть насадки в посуду с продуктами (посуда должна быть с высокими краями) и включите нормальную скорость

Скоростной режим можно удерживать не более 30 секунд, после чего прибору нужно дать остыть.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- По окончании работы и перед очисткой прибора выньте вилку кабеля из электрической розетки.
- Отсоедините насадку-блендер и промойте ее под проточной водой, затем вытрите тканью насухо.
- Для очистки моторного блока используйте влажную ткань. **Ни в коем случае не помещайте моторный блок под проточную воду или в посудомоечную машину!**
- Протрите сухой тканью перед повторным применением или хранением.
- Настоятельно рекомендуется очищать прибор сразу же после окончания использования. Это позволит без затруднений смывать любые загрязнения, тем самым позволяя избежать возможного возникновения роста вредных бактерий.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при использовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары (упаковка, насадка (погружная часть) и т.п.)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Моторный блок	1 шт.
Насадка блендер	1 шт.
Насадка-венчик	1 шт.
Насадка-чоппер	1 шт.
Насадка для пюре с переходником	1 шт.
Стакан с крышкой	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	1500 Вт
Параметры электросети	220-240 В ~50/60Гц

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.

Адрес: No.157 , Room 2313 Chenmao West Road,Zhonggongmiao Street, Yinzhou distric, Ningbo city, China (Китай)

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630088 Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 24а

www.sakura-dt.com



Срок службы прибора – 5 лет

Дата производства: 03-2025

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ САПТАМАЛАРЫ БАР БЛЕНДЕР

Үлгі: SA-6273

Мақала: SA-6273SBK

- Пішін түрі: батыру блендері
- Қуаты: 1500 Вт
- 2 жылдамдықты жұмыс режимі: қалыпты жылдамдық және Турбо
- Қосымша жылдамдықты реттеу
- Жинаққа салыңыз: силикон қақпағы / тұғыры бар 0,6 л стакан, 0,5 л ұсақтағыш, саптама-шайқағыш, картоп пюресі үшін саптама
- Электр желісінің параметрлері: 220-240 В ~50/60 Гц

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ МАҚСАТЫ

Блендер-айналмалы пышақпен өнімдердің кішкене бөліктерін ұнтақтауға, сондай-ақ эмульсияларды, коктейльдерді және т. б. шайқауға арналған құрылғы.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

- 1-жылдамдық реттегіші (қалыпты жылдамдық режимімен жұмыс істейді)
- 2-қалыпты жылдамдықты қосу түймесі
- 3-турбо жылдамдықты қосу түймесі
- 4-мотор бөлігі
- 5-блендер қондырмасы, тот баспайтын болаттан жасалған жүздері бар батыру бөлігі
- 6-Королла
- 7-ұсақтағыш
- 8-қақпағы бар стакан
- 9-пюре саптамасының адаптері
- 10-картоп пюресі



САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны қоспас бұрын пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, Осы нұсқаулықта келтірілген барлық қауіпсіздік шаралары мен құрылғыны пайдалану жөніндегі ұсыныстарды орындаңыз.

- Электр желісінің параметрлері Құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес келетіндігін тексеріңіз (220-240В ~ 50/60 Гц)
- Құрал осы пайдалану нұсқауларына сәйкес құрылғыны тек тұрмыстық мақсаттарда пайдаланыңыз. Құрылғыны үйден тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Саптамаларды тазалау, орнату және алу алдында құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.

- Ақаулық анықталған кезде құрылғыны пайдалануға тыйым салынады. Бұл жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету Орталығына хабарласу қажет.
- Электр тогы мен өрттің алдын алу үшін мотор бөлігін суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Қозғалтқыш бөлігін тазалау үшін тек дымқыл шүберекті пайдалануға болады.
- Құрылғыны дымқыл қолмен қосуға тыйым салынады.
- Бұл құрылғыны балалардың, сондай-ақ жеткілікті дағдылары жоқ адамдардың бақылаусыз немесе алдын ала нұсқаусыз пайдалануына жол бермеңіз.
- Балалардың жұмыс істеп тұрған құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.
- Ұзын шашты және әртүрлі заттарды құрылғының айналмалы бөліктеріне тигізбеңіз.
- Құрылғының қуат кабелінің ыстық беттермен, сондай-ақ тым өткір заттармен жанасуына жол бермеңіз.
- **Назар аударыңыз!** Пышақтарды абайлап ұстаңыз. Құрылғы желіге қосылған кезде ешқашан пышақтарды ұстамаңыз.
- **Назар аударыңыз:** ешқашан құрылғыны көп өңделген өнімдермен шамадан тыс жүктемеңіз және қызып кетпес үшін жылдамдық режимінде 30 секундтан артық пайдаланбаңыз.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Бірінші қолданар алдында құрылғының барлық бөліктерін сүртіңіз (сонымен қатар әрбір келесі қолданғаннан кейін).
- Ерітінді ыстық ингредиенттерді суытыңыз (максималды температура 60°C-тан аспауы керек).
- Үлкен өнімдерді қолданар алдында шамамен 2 см кесектерге кесіңіз

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

- **Блендер / шайқау үшін**
- Саптаманы (блендер / шайқау) қозғалтқыш блогына бекітіңіз, ал толық бекітілгенде шерту естілуі керек. **Бұл жағдайда құрылғы розеткадан өшірілуі керек.**
- Сода ингредиенттерді жиынтықтағы стаканға салыңыз. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ингредиенттердің шашырауын болдырмау үшін әйнекті шетіне дейін толтырмаңыз.
- Саптаманың төменгі бөлігін (блендер / шайқау) ыдысқа батырыңыз.
- Қосу түймесін басыңыз. Ингредиенттерді шайқаудың жақсы әсеріне қол жеткізу үшін құрылғыны айналдырып, жоғары және төмен жылжытуға болады.

Чоппер үшін:

- Розетка құрылғының кабелі қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Пышақты ұсақтағыштың ішіндегі оське қойыңыз. Өзіңізді кесіп алмау үшін абай болыңыз!
- Тұз ингредиенттерді Чоппер ыдысына салыңыз.
- Табақты қақпақпен жабыңыз, сонда пышақ саптамасының жоғарғы осі ұсақтағыш қақпағының ішіндегі тиісті ойықтың ішіне түседі. Тостағанның жоғарғы жиегіндегі ойықтар мен қақпақтар да біріктірілуі керек. Қақпақты сағат тілімен толық бекітілгенше бұраңыз.
- Қозғалтқыш бөлігін ұсақтағыштың қақпағына бекітіңіз. Бұл жағдайда қақпақтағы ось қозғалтқыш бөлігіндегі ойықтарға енуі керек. Мотор бөлігін сәл бұраңыз, сонда шерту естіледі және ол ұсақтағышқа бекітіледі.
- Іске қосу төмен немесе жоғары жұмыс жылдамдығы түймесін басыңыз.

- Процесс аяқталғаннан кейін құрылғы кабелін желіден ажыратыңыз, қозғалтқыш бөлігін ажыратыңыз және ұсақтағыштың қақпағын ашыңыз.

Картоп пюресі қондырмасы:

Саптаманы пісірілген картопқа, сондай-ақ басқа да пісірілген көкөністер мен жемістерге қолдануға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- **ИНГРЕДИЕНТТЕР ТЕРМИЯЛЫҚ ӨНДЕУДЕН KEЙІН БОЛУЫ КЕРЕК, БҰЛ САПТАМАНЫ ҚАТТЫ ӨНДЕЛМЕГЕН ӨНІМДЕРГЕ ҚОЛДАНУҒА БОЛМАЙДЫ.**
- Ингредиенттерді салқындату керек, саптаманы отта пісіру кезінде немесе оны бұзбау үшін пісіргеннен кейін бірден қолдануға болмайды
- Саптаманы қайнаған сұйықтыққа батыруға тыйым салынады
- Саптамаға арналған адаптерді тек осы пюре саптамасымен пайдалану керек. Адаптерді басқа саптамалармен қолданған кезде ол олардың жылдамдығын баяулатады

Саптаманы пайдалану:

- Құрылғының розеткадан өшірілгеніне көз жеткізіңіз
- Адаптерді пюре қондырмасына сырғытыңыз және бекітілгенше бұраңыз
- Адаптері бар саптаманы блендердің қозғалтқыш бөлігіне бекітілгенге дейін бекітіңіз
- Құрылғыны розеткаға қосыңыз
- Саптаманың жұмыс бөлігін азық - түлік ыдыстарына салыңыз (ыдыс-аяқтың шеттері жоғары болуы керек) және қалыпты жылдамдықты қосыңыз

Жылдамдық режимін 30 секундтан артық ұстауға болмайды, содан кейін құрылғыны салқындату керек.

КҮТІМ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Жұмыс аяқталғаннан кейін және құрылғыны тазаламас бұрын, кабель ашасын электр розеткасынан алыңыз.
- Блендер саптамасын ажыратып, ағынды сумен шайыңыз, содан кейін шүберекпен құрғатыңыз.
- Қозғалтқыш блогын тазалау үшін дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. **Ешқандай жағдайда қозғалтқыш блогын ағынды судың астына немесе ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз!**
- Қайта қолданар алдында немесе сақтамас бұрын құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Пайдалану аяқталғаннан кейін құрылғыны дереу тазалау ұсынылады. Бұл кез-келген ластаушы заттарды оңай жууға мүмкіндік береді, осылайша зиянды бактериялардың көбеюіне жол бермейді.

ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

Егер сіздің құрылғыңыз жұмыс істемесе немесе дұрыс жұмыс істемесе, кеңес алу немесе жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Уәкілетті сервистік орталықтардың тізімі кепілдік талонында және сайтта көрсетілген **sakura-dt.com**

4. Кепілдік құрылғыны пайдалану және қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қатаң түрде қолданған кезде қолданылады.
5. Кепілдік құрылғыны иесінің үйінде күтіп ұстауды, орнатуды және орнатуды қамтымайды, сонымен қатар өнімнің табиғи тозуын қамтымайды.
6. Кепілдік мыналарға қолданылмайды:
 - механикалық зақымдануы бар техниканы дайындау;
 - пайдалану ережелерін бұзу, дұрыс орнатпау, құрастыру, тасымалдау;
 - табиғи апаттардың әсері (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.);
 - уәкілетті емес тұлғалардың құрылысына жөндеу және өзгерістер енгізу;
 - аспаптың ішіне бөгде заттардың, заттардың, жәндіктердің түсуі;
 - құрылғыны кәсіби мақсатта пайдалану;
 - Аспаптың техникалық деректеріне сәйкес келмейтін параметрлері бар аспапты қоректендіру желілеріне қосу салдарынан болған зақым;
 - шығын материалдары, аксессуарлар (қаптама, саптама (батыру бөлігі) және т. б.)

ЖИНАҚТАУ

Қозғалтқыш блогы 1 дана.

Блендер саптамасы 1 дана.

Саптама-Королла 1 дана.

Ұсақтағыш саптама 1 дана.

Адаптері бар пюреге арналған саптама 1 дана.

Қақпағы бар шыны 1 дана.

Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 1 дана.

Кепілдік талоны 1 дана.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат	1500 Вт
Электр желісінің параметрлері	220-240 В ~50/60Гц

Өндіруші: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.

Мекен-жайы: No.157 , Room 2313 Chenmao West Road,Zhonggongmiao Street, Yinzhou distric, Ningbo city, China (Қытай)

Ресей Федерациясына импорттаушы: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Мекен-жайы: 630088 Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 24а



www.sakura-dt.com

Құрылғының қызмет ету мерзімі-5 жыл

Өндіріс күні: 03-2025