



---

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА**  
**SA-5501B**



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Выходное напряжение: 2,4 В 1000мА

Входное напряжение: 230 В, 50 Гц

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом работы прочтите инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Для обеспечения нормальной работы устройства рекомендуется отключать его на 15 минут после 20 минут непрерывной работы.
- Отключайте прибор от сети питания перед сменой аксессуаров или чисткой.
- При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр. Не используйте прибор с неисправными частями.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не используйте прибор во время принятия ванны или душа.
- Не пользуйтесь устройством, если на коже рук имеются раны или сыпь.
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором.
- Не допускайте попадания длинных волос, а также иных предметов, в работающие части прибора.
- Не тяните за провод, чтобы вытащить штекер из розетки.
- Не допускайте соприкосновения кабеля питания прибора с горячими поверхностями, а также слишком острыми краями.
- Всегда отключайте прибор от сети питания после зарядки.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Большая конусообразная насадка
2. Сетевой адаптер
3. Лопатка для поднятия кутикулы
4. Цилиндрическая насадка
5. Конусообразная насадка
6. Малый диск для подпиливания (с мелкой насечкой)
7. Кнопка фиксатора крышки
8. Малый диск для подпиливания (с крупной насечкой)
9. Мягкий диск-насадка для полировки
10. Диск-насадка (менее шероховатая) для мягкого удаления огрубевшей кожи
11. Диск-насадка (более шероховатая) для удаления огрубевшей кожи
12. Привод насадок
13. Крышка корпуса

## ВВЕДЕНИЕ

Уход за ногтями – это кропотливый и довольно сложный процесс. На сегодняшний день существует огромное количество приспособлений, которые упрощают эту задачу, но, несмотря на это, это занятие все же остается достаточно утомительным. Однако появились профессиональные электрические приборы, которые позволяют значительно облегчить процесс ухода за ногтями. Это чудо техники - маникюрный набор электрический с его многофункциональностью и простотой в использовании. Данный набор для маникюра и педикюра предназначен для современных женщин, которые предпочитают шагать в ногу со временем.

Приобретение данного набора для маникюра и педикюра позволит Вам следить за красотой своих ручек и ножек в домашних условиях, забыв о постоянных посещениях салонов красоты.

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым применением прибора.

## РАБОТА ПРИБОРА

### 1. Зарядка

- Для зарядки прибора подключите его к зарядному устройству и вставьте зарядное устройство в розетку. Перед первым использованием необходимо заряжать прибор в течение 24 часов; в дальнейших случаях использования для полной зарядки прибора потребуется 6 часов.
- Поверните кольцо переключения скоростей на позицию «0», чтобы выключить прибор.
- Поместите прибор на базу и присоедините к базе адаптер; адаптер подключите к розетке с соответствующим напряжением.
- На устройстве загорится индикатор, свидетельствующий о начале зарядки.
- Прибор можно заряжать также напрямую от адаптера.

### 2. Работа с прибором

- Прибор предназначен для ухода за ногтями на руках и ногах.
- Вставьте нужную насадку в прибор и начинайте осторожно использовать функцию, для которой предназначена насадка.
- Перед тем как сменить насадку убедитесь в том, что ось, на которую устанавливается насадка, неподвижна.
- По окончании работы отсоедините насадку и уберите прибор в кейс.

### 3. Установка насадок

- Откройте крышку корпуса (13), нажав на кнопку фиксатора (7).

- Выберите необходимую насадку и установите ее на ось привода насадок (12). Для снятия насадки(при выключенном устройстве) следует взяться за нее и потянуть по направлению вверх.

#### 4. Назначение насадок

- *Большая конусообразная насадка (1)* – используется для шлифовки грубой кожи или мозолей. Аккуратно перемещайте эту насадку по обрабатываемой коже.
- *Лопатка для поднятия кутикулы (3)* – для обработки кутикулы. Обработку кутикулы производите от одного края ногтя к другому и обратно.
- *Цилиндрическая насадка (4)* - применяется для обработки ногтей на ногах.
- *Конусообразная насадка (5)* – для удаления огрубевших участков кожи и обработки вросших ногтей. При обработке рекомендуется перемещать прибор по направлению снаружи внутрь к основанию ногтя.
- *Малые диски для подпиливания (6,8)* - предназначены для подпиливания ногтей и для придания им формы. Для обработки тонких и мягких ногтей используйте диск с мелкой насечкой (6). Для обработки толстых ногтей используйте диск (8).
- *Диск-насадка для шлифовки и полировки (9)* - используется для полировки поверхности ногтей после маникюра/педикюра, придает ногтям дополнительный блеск.
- *Диски-насадки для удаления огрубевшей кожи (10,11)* – предназначены для удаления огрубевшей кожи с ладоней рук или ступней ног. Для удаления сильно огрубевшей кожи используйте диск-насадку (11) (более шероховатую). Для мягкого удаления огрубевшей кожи с небольших участков используйте диск-насадку (10) (менее шероховатую). Диски-насадки необходимо аккуратно перемещать для постепенного снятия огрубевшей кожи.
- По окончании процедуры маникюра рекомендуется погрузить кисти рук в теплую воду, а затем обработать их увлажняющим кремом или лосьоном, это предохранит ногти от пересушивания и сохранит их красоту.

#### 5. Рекомендации по использованию насадок

- Для получения наилучшего эффекта при уходе за ногтями не распаривайте их перед процедурой маникюра/педикюра. Сделайте это после процедуры маникюра/ педикюра.

### УХОД И ХРАНЕНИЕ

1. Отключите зарядное устройство от сети.
2. Загрязнения, появившиеся на приборе или на зарядном устройстве, можно удалить с помощью влажной салфетки. После чего протереть его сухой салфеткой.
3. Не используйте химически активные вещества для очистки прибора.
4. Хранить прибор рекомендуется в сухом прохладном месте.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Набор для маникюра и педикюра	1 шт.
Кейс с крышкой	1 шт.
Большая конусообразная насадка	1 шт.
Сетевой адаптер	1 шт.
Лопатка для поднятия кутикулы	1 шт.
Цилиндрическая насадка	1 шт.
Конусообразная насадка	1 шт.
Малый диск для подпиливания (с крупной насечкой)	1 шт.
Мягкий диск-насадка для полировки	1 шт.
Диск-насадка (менее шероховатая) для мягкого удаления огрубевшей кожи	1 шт.
Диск-насадка (более шероховатая) для удаления огрубевшей кожи	1 шт.
Привод насадок	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Производитель: Dongguan City Moreda Electric Technology Co.,Ltd, Китай

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630501 Россия, Новосибирская область, р.п. Краснообск, 221

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

