




# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Утюг электрический SA-3018CBL / SA-3018CR



Мощность: 2400 Вт  
Объем резервуара для воды: 300 мл  
Функция самоочистки  
Функция защиты от протекания «анти-капля» (anti-drip)  
Функция защиты от накипи (Anti-calc)


Подошва керамика  
Регулируемая подача пара  
Паровой удар  
Вертикальный пар  
Световой индикатор работы  
Параметры электросети: 220-240В~50Гц

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений и при повышенной влажности.
- Не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке во избежание пожара.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Располагайте прибор на ровной и устойчивой поверхности (на полу, на столе).
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи других источников тепла (например, газовых плит, обогревателей).
- Запрещается размещать прибор рядом с занавесками или шторами, а также накрывать его во время работы.
- Не ставьте утюг на край рабочей поверхности.
- Не касайтесь горячих поверхностей прибора во время работы во избежание ожогов.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр (список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне).
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра!

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Регулятор подачи пара
2. Кнопка парового удара
3. Кнопка разбрызгивания
4. Крышка резервуара для воды
5. Разбрызгиватель
6. Ручка
7. Шарнир для защиты шнура от перекручивания
8. Световой индикатор работы / нагрева
9. Терморегулятор
10. Кнопка самоочистки
11. Резервуар для воды
12. Керамическая подошва



## РАБОТА

- Перед первым использованием необходимо освободить прибор от упаковочного материала.

- При первом включении утюг может немного дымить (происходит сгорание технологической смазки). Это нормально, через некоторое время дым исчезнет.
- Перед началом работы убедитесь, что на изделии, которое вы собираетесь гладить, имеется ярлык с указаниями по обработке этого изделия; придерживайтесь их неукоснительно.
- Установите прибор на ровную устойчивую поверхность вдали от легковоспламеняющихся предметов.

## НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

- Убедитесь, что утюг отключён от электросети.
- Поставьте прибор горизонтально (на подошву) на устойчивую поверхность.
- Откройте крышку резервуара для воды и осторожно заполните его водой до максимального уровня с помощью мерного стаканчика. Примечание: если водопроводная вода слишком жёсткая, используйте только дистиллированную воду.
- Не наливайте воду выше отметки “MAX” во избежание переполнения.
- Закройте крышку резервуара.
- В конце работы всегда выливайте воду из резервуара, перед этим дав утюгу остыть до комнатной температуры.

## УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- Подключите прибор к сети.
- Установите терморегулятор на необходимый уровень мощности (соответственно типу ткани, который вы собираетесь гладить):

•	Нейлон, капрон, вискоза, акрил, полиакрил, полиамид, ацетат
••	Шерсть, шёлк, вискоза, полиэфир, полиэстер
•••	Хлопок, лён

При этом загорится световой индикатор нагрева.

- После того, как индикатор погаснет, можете начинать гладить.
- Совет: начинайте гладить с изделий из синтетических волокон, требующих минимальной температуры глажения.

## РАЗБРЫЗГИВАНИЕ

- Использование данной функции облегчает разглаживание устойчивых складок.
- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
- Нажмите несколько раз на кнопку разбрызгивания перед глажением.
- Для изделий из шёлка, шерсти и синтетики не рекомендуется использовать разбрызгивание во избежание появления лоснящихся пятен на одежде.

## ОТПАРИВАНИЕ

- Убедитесь, что резервуар для воды заполнен.
- Установите терморегулятор в положение “••” или “•••”.
- Установите регулятор мощности пара в нужное положение.
- Во избежание ожогов не допускайте контакта с паром, выходящим из отверстий в подошве утюга.
- Непрерывная подача пара происходит только в горизонтальном положении утюга. Чтобы отключить её, поставьте утюг вертикально или переведите регулятор подачи пара в минимальное положение.

- Утюг оснащён функцией защиты от протекания - во избежание протекания воды пар подаётся только при самых высоких рабочих температурах.

## **СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ**

- Установите регулятор мощности пара в минимальное положение.
- Установите терморегулятор в положение, соответствующее типу ткани, которую вы собираетесь гладить.
- Вы можете гладить в сухом режиме, даже если резервуар заполнен водой.
- Если во время работы вам нужно применить отпаривание, а в резервуаре нет воды, отключите утюг от электросети и подождите, пока он остынет. Затем можно наливать воду.

## **ПАРОВОЙ УДАР**

- Паровой удар служит для разовой подачи пара при разглаживании сильно смятых участков ткани.
- Установите терморегулятор в положение “••” или “•••”.
- Установите регулятор мощности пара в максимальное положение.
- Нажмите кнопку включения парового удара.
- Во избежание вытекания воды из паровых отверстий удерживайте её не дольше 5 секунд.

## **ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПАР**

- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды (не менее половины).
- Подключите утюг к электросети и поставьте его вертикально.
- Установите терморегулятор и регулятор мощности пара в максимальное положение.
- Удерживая утюг в вертикальном положении, нажмите на кнопку подачи пара.

## **ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ**

- После того, как вы закончите гладить, установите терморегулятор в положение “MIN/OFF” и отключите розетку от электрической сети.
- **ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте прибор включённым в сеть, если не собираетесь его использовать!
- Если прибор не включается или работает некорректно, обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта. Список сервисных центров Вы можете найти в гарантийном талоне, входящем в комплект поставки.

## **УХОД И ХРАНЕНИЕ**

### **ОЧИСТКА**

- Перед чисткой убедитесь, что прибор полностью выключен и подошва остыла до комнатной температуры.
- Вылейте воду из резервуара.
- Протрите подошву сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Ни в коем случае не мойте прибор под проточной водой.
- Не применяйте жёсткие щётки, абразивные чистящие вещества, бензин и растворители (ацетон) для очистки прибора.

## САМООЧИСТКА

- Наполните резервуар для воды до максимальной отметки, плотно закройте крышку.
- Установите терморегулятор в максимальное положение.
- Подключите утюг к электросети. Подождите, пока погаснет индикатор нагрева.
- Удерживая утюг над раковиной в горизонтальном положении, установите регулятор мощности пара в максимальное положение и нажмите кнопку самоочистки.
- Выходящие из отверстий пар и кипящая вода удалят загрязнения.
- При сильном загрязнении рекомендуется повторить процесс, покачивая при этом утюг вперед-назад.
- Чтобы высушить подошву утюга перед хранением, прогладьте ненужный кусочек ткани.

## ХРАНЕНИЕ

- Установите терморегулятор в минимальное положение и отключите прибор от электросети.
- Вылейте воду из резервуара и дайте утюгу полностью остыть.
- Обмотайте шнур вокруг основания утюга.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Утюг включен в сеть, но подошва не нагревается	Неправильное подключение	Удостоверьтесь в соответствии характеристик прибора параметрам сети
	Неисправность прибора	Обратитесь в сервис-центр для проверки
	Терморегулятор установлен в положение OFF / MIN	Переключите терморегулятор в нужное положение
Парообразования не происходит	В резервуаре недостаточно воды	Налейте воду в резервуар
	Регулятор подачи пара находится в минимальном положении	Поверните регулятор в нужное положение
	Утюг недостаточно нагрет	Установите терморегулятор в положение “••” или “•••”
Функция “Паровой удар” не работает	Данная функция использовалась слишком часто в течение короткого периода времени	Подождите несколько минут прежде, чем снова использовать паровой удар

	Утюг недостаточно нагрет	Установите терморегулятор в положение “...” или MAX, и подождите пока индикатор нагрева погаснет
Во время глажения на ткань попадают капли воды	Установлена недостаточно высокая температура	Установите терморегулятор в положение “..” или выше
	Функция “Паровой удар” включена при температуре менее “...”	Установите терморегулятор в положение “...” или MAX
После остывания утюга или при его хранении из подошвы вытекает вода	В резервуаре после глажения осталась вода	Вылейте воду из резервуара для воды и протрите подошву мягкой сухой тканью.

### РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
  - технику с механическими повреждениями;
  - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
  - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
  - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
  - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - использование прибора в профессиональных целях;
  - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
  - расходные материалы, аксессуары

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Утюг электрический	1 шт.
2. Стаканчик мерный	1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
4. Гарантийный талон	1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	220-240В~50Гц
Потребляемая мощность:	2400 Вт



*Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без уведомления Покупателя.*

Срок службы прибора – 5 лет.

Дата производства – 11-2019

Производитель: Ningbo Meiruinuo Electrical  
Appliance Co., Ltd.  
Адрес: 2407# Youyi Building Baishalu Street Cixi  
City Zhejiang Province China 31530 (Китай)  
Импортер: SAKURA ELECTRONICS GROUP  
(ООО "Сакура Электроникс Групп").  
Адрес: 630088, Российская Федерация,  
Новосибирск, Северный проезд, 7.



**[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)**