



---

**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SA-6158BK / SA-6158WR / SA-6158RB  
КОФЕМОЛКА  
Электрическая**



---

Максимальная загрузка:	50 грамм
Потребляемая мощность:	200 Вт
Параметры электросети:	230 В ~ 50 Гц

## НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

**Кофемолка** - бытовое устройство, предназначенное для размола зёрен кофе.

Данная кофемолка относится к ножевому (роторному) типу. Она подойдет для перемалывания кофе с целью приготовления его в турке или френч-прессе.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.
- Не допускается включение прибора в сеть, параметры которой не соответствуют указанным в технической характеристике (220-240В~50/60Гц). Это может стать причиной возгорания или повреждения электрическим током.
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Отключайте прибор от сети питания перед чисткой.
- При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр. Не используйте прибор с неисправными частями.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором.
- Не допускайте попадания длинных волос, а также иных предметов, в работающие части прибора.
- Не допускайте соприкосновения кабеля питания прибора с горячими поверхностями, а также слишком острыми краями.
- Не трогайте любые движущиеся части.
- **ВНИМАНИЕ:** После 30 секунд непрерывного использования необходимо сделать небольшую паузу в работе прибора. Не используйте прибор более 30 секунд без остановки во избежание перегрева.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Крышка
2. Корпус прибора (моторная часть)
3. Кнопка включения
4. Внутренний контейнер для зерен с ножом из нержавеющей стали



## ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым применением прибора.
- Обратите внимание, что вместимость кофемолки 50 грамм. Не засыпайте кофе выше края кофемолки.

## РАБОТА ПРИБОРА

- Поставьте прибор на ровную поверхность.
- Поверните крышку против часовой стрелки, чтобы она вышла из пазов на корпусе, чтобы открыть ее.
- Засыпьте кофейные зерна в контейнер.
- Наденьте крышку так, чтобы крепления на крышке вошли в пазы на корпусе, и поверните крышку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее. При этом кнопка блокировки вдавится внутрь, за счет чего движение ножа будет разблокировано.
- Вставьте вилку кабеля питания кофемолки в розетку.
- Кофемолка работает в импульсном режиме. Для того, чтобы измельчить кофейные зерна, нажмите и удерживайте кнопку включения (**не более 30 секунд**).
- Не пытайтесь открывать крышку до тех пор, пока вращение ножа не прекратится.
- По окончании помола отключите кофемолку от сети, разблокируйте крышку и высыпьте кофе.

- **Подождите около минуты до начала следующего помола во избежание перегрева.**

- Не рекомендуется измельчать с помощью кофемолки что-либо, помимо кофейных зерен. Если возникла необходимость использовать другие **сухие продукты**, ни в коем случае нельзя измельчать продукты с высоким содержанием масла (например, арахис) или слишком твердые (например, рис) во избежание повреждения прибора.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- После окончания работы отключите кабель питания от электрической сети..
- Очищайте контейнер кофемолки после каждого использования.
- Чистить кофемолку можно только влажной салфеткой, запрещается погружать прибор в воду и другие жидкости.
- После очистки протрите прибор насухо.
- Храните кофемолку в сухом прохладном месте.

## РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если Ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте **sakura-dt.com**

- Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
- Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Гарантия не распространяется на:
  - технику с механическими повреждениями;
  - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
  - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
  - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
  - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - использование прибора в профессиональных целях;
  - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
  - расходные материалы, аксессуары

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная нагрузка:	50 грамм
Потребляемая мощность:	200 Вт
Параметры электросети:	230 В ~ 50 Гц

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кофемолка	1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
3. Гарантийный талон	1 шт.

Срок службы прибора 5 лет.

Дата производства: 09-2019

Производитель: Jiangmen Jianghai District Shenghui Electric CO.,LTD.

Адрес: New Hi-Tech Dongning Development Area, Waihai Jiangmen City, China (Китай)

Изготовлено по заказу: ООО «Сакура Электроникс Групп».

Адрес: 630088, Россия, Новосибирск, Северный проезд, 7.

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

