

- последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
- ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
- использование прибора в профессиональных целях;
- Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
- расходные материалы, аксессуары

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Фен электрический	1 шт.
2. Насадка-концентратор	2 шт.
3. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
4. Гарантийный талон	1 шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	220-240В~50/60Гц
Потребляемая мощность:	2000 Вт

Производитель: FIRE PHOENIX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LIMITED  
Адрес: Room 803, Chevalier House, 45-51 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HongKong  
Импортер на территории РФ: SAKURA ELECTRONICS GROUP (ООО "Сакура Электроникс Групп")  
Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 24А

Сделано в КНР

<http://sakura-dt.com>

Срок службы прибора – 5 лет

Дата изготовления: 01-2021

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВБЛИЗИ ВОДЫ!



4



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**  
**Модель: SA-4044 Professional**  
**Артикулы: SA-4044BK**



Мощность: 2000 Вт (AC мотор)

3 режима работы

Складная ручка

Защита от перегрева

2 концентратора в комплекте

Параметры электросети: 220-240В~50/60Гц

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.**

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не кладите прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- Не переносите фен, взвинчившийся за шнур или петельку для подвешивания.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- Не распыляйте средства для укладки волос вблизи от работающего фена
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте аксессуары, не входящие в комплект поставки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Следите за тем, чтобы в воздушные отверстия не попадали волосы, пух и пыль.
- Не направляйте поток воздуха в глаза.
- Не закрывайте входные и выходные воздуховоды – двигатель прибора может сгореть от перегрева.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра!

### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- Переключатель режимов работы
- Воздуховыводящее отверстие
- Моторная часть
- Концентратор большой
- Концентратор малый
- Воздухозаборное отверстие со съемной крышкой
- Складная ручка



### РАБОТА

- Размотайте шнур питания.
- Подключите прибор к электросети.
- Установите желаемый режим, используя переключатель.

### ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

0	– выключено;
*	– холодная сушка (для щадящей укладки волос)
I	– тёплый поток воздуха (для обычной укладки).
II	– горячий поток воздуха (для быстрой сушки).

- Для укладки волос используйте насадку-концентратор, входящую в комплект поставки. Насадка-концентратор позволяет сушить и направлять поток воздуха для сушки и укладки отдельных прядей.
- Во время использования не закрывайте воздухозаборные отверстия во избежание перегрева и отключения фена.
- **ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте фен включенным, если не собираетесь его использовать!
- Если фен не включается или работает некорректно, обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта. Список сервисных центров Вы можете найти в гарантитном талоне, прилагаемом к прибору.

### УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Ни в коем случае не мойте прибор под проточной водой. При необходимости протрите снаружи корпус сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Не применяйте жёсткие щётки, абразивные чистящие вещества, бензин и растворители (ацетон) для очистки прибора.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

### РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантитном талоне и на сайте [sakura-dt.com](http://sakura-dt.com)

- Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
- Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Гарантия не распространяется на:
  - технику с механическими повреждениями;
  - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;