



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕРКА-ОВОЩЕРЕЗКА SA-VS03G/SA-VS03R

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA!
Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации.

- **Терка-овощерезка** - это многофункциональный прибор, позволяющий нарезать овощи ломтиками, брусками, соломкой, кубиками и кругами и сохранить их сочными, сделать крошку из шоколада, измельчить орехи, натереть сыр или приготовить панировку, нашинковать капусту в салат, картофель или яблоки тонкими пластиками для чипсов. С ее помощью Вы также легко и быстро сможете приготовить овощные и фруктовые салаты, оладьи, начинку для пиццы и многое другое (Рис.1.).
- Прибор отличается простотой в использовании и легкостью в очистке - достаточно лишь промыть его под проточной водой.
- Удобство в хранении: терка-овощерезка компактна и не занимает много места.
- Корпус терки снабжен силиконовыми ножками на присоске, которые фиксируют прибор на рабочей поверхности.

СБОРКА ПРИБОРА

- Перед первым использованием промойте прибор и аксессуары под теплой водой с моющим средством, ополосните и тщательно просушите.

Примечание: перед началом работы рекомендуется нарезать крупные продукты на небольшие куски для более эффективной работы прибора.



- Раздвиньте ножки прибора до щелчка, установите прибор на ровную, чистую, гладкую поверхность и зафиксируйте его положение с помощью присосок. Снимите защитную крышку с лезвий, установите загрузочный лоток для продуктов и контейнер для измельченных продуктов, а затем нажмите на кнопку разблокировки ручки.
- Выложите продукты сверху в загрузочный лоток и, придерживая толкателем, измельчите их, нажимая на ручку прибора.
- Для того, чтобы изменить толщину и длину измельчаемых продуктов, воспользуйтесь регуляторами на обратной стороне прибора:
 - для изменения толщины продуктов: выберите положение от 1 до 8 на большом регуляторе (1).
 - для получения широких ломтиков: поверните левый верхний регулятор (2) по часовой стрелке на 360° и зафиксируйте его в этом положении.
 - для получения узких ломтиков (для приготовления картофеля фри): поверните оба верхних регулятора (2 и 3) по часовой стрелке на 360°.
- Для получения кубиков: следует сначала нарезать ломтики толщиной 5-8 мм, используя регулятор (1). Затем повернуть один из малых регуляторов (2 или 3) по часовой стрелке на 360°, вставить ломтики в загрузочный лоток ребром и измельчить их в кубики (см.рис. ниже).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Используйте и храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, а также вблизи легковоспламеняющихся или деформирующихся от воздействия температуры предметов и веществ.
- При переноске держите корпус обеими руками. Не переносите устройство, держась за загрузочный лоток.
- Не толкайте продукты руками - лезвия очень острые! **Всегда используйте толкатель!**
- Не рекомендуется мыть прибор в посудомоечной машине.



ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 - при наличии механических повреждений;
 - при неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
 - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
 - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

Производитель: НИНБООКСЕН ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО.,ЛТД. // NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD

Адрес: №157, 2313, Ченмао Вест Роуд, Чжонгганмiao Стрит, Инъчжоу дистрикт, Нинбо, КНР // No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп"

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск, Северный проезд, 24а.

Тел./факс: +7 (383) 210-54-30.

www.sakura-dt.com

