



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## МЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

(для перца, соли, специй)

Модель / артикул: SA-6671

- 2-в-1 – для перца и соли: перемалывает перец горошком (кроме душистого) и крупную соль
- Включение одной кнопкой с помощью сенсора переворачивания
- Корпус из высококачественной нержавеющей стали
- Долговечный керамический механизм
- 5-ступенчатая регулировка помола
- Работа от аккумулятора Li-Ion (750 mAh) и зарядка от USB Type-C
- Полная зарядка в течение 3-4 часов, работа без подзарядки до 30-40 минут
- Скорость помола соли: 2,5-5 грамм за 10 секунд
- Скорость помола перца: 0,7-1,2 грамма за 20 секунд
- Вместимость: верхний контейнер – 35 мл, нижний – 40 мл (около 30 г перца, 60 г соли)
- Автоматическая остановка при застревании специй
- Световые индикаторы зарядки и работы
- Контейнеры с крышками для длительного хранения



### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Электрическая мельница предназначена для перемалывания перца (горошком), крупной соли, а также других твердых специй. Не подходит для перемалывания крупного душистого перца. Прибор предназначен для домашнего использования.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом работы прочтите инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

- Прибор предназначен для бытового использования только для перемалывания сухого перца в виде горошка и крупной соли. Запрещается использование прибора в профессиональных целях или в целях, не соответствующих описанным выше!
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Не допускайте падения или повреждения прибора.
- Для обеспечения нормальной работы устройства рекомендуется отключать его на 5 минут после 5 минут непрерывной работы, чтобы дать ему остыть.
- При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр. Не используйте неисправный прибор.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, вдали от солнечных лучей.
- Неправильное использование батарей может привести к утечке электролита и/или возгоранию.
- Не используйте элементы питания, не входящие в комплект поставки. Не рекомендуется заменять аккумуляторы самостоятельно.


**Утилизация прибора должна производиться безопасным способом. Не выбрасывайте в обычное мусорное ведро, так как в нем есть встроенные аккумуляторы! Необходимо сдать прибор на утилизацию!**

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Регулятор степени помола
2. Контейнер для специй
3. Световой индикатор
4. Кнопка включения
5. Разъем для кабеля зарядки
6. Световой индикатор
7. Контейнер для специй
8. Регулятор степени помола



USB Type-C



## РАБОТА ПРИБОРА

### • ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- Данная модель работает от встроенных аккумуляторов Li-Ion (750mAh).
- Зарядка аккумулятора в течение 3-4 часов хватает примерно на 30-40 минут непрерывной работы.
- При зарядке световой индикатор горит красным, когда аккумулятор полностью заряжен – горит синим светом.
- Если аккумулятор разрядился, световой индикатор мигает красным светом.
- Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор 1 раз в 3 месяца
- Во время зарядки прибор не работает.
- **Не храните аккумулятор в помещениях, где температура выходит за рамки +5+35°C!**
- **Для зарядки используйте кабель USB Type-C, входящий в комплект поставки**

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Поверните контейнер в верхней части (где изображены замки) по часовой стрелке (требуется приложить немного силы, раздастся щелчок), и снимите его. Засыпьте в ёмкость перец горошком или крупную соль (для наиболее эффективной работы объем перца или соли не должен превышать 80% контейнера).



**Содержимое контейнеров обязательно должно быть сухим!**

- Установите контейнер и поверните его против часовой стрелки до щелчка, он зафиксируется.
- В нижней части отрегулируйте степень помола.
- Переверните мельницу и повторите действия со второй стороной для добавления других специй или соли
- Для перемалывания поверните мельницу нужной стороной вниз и снимите крышку контейнера.
- Нажмите кнопку включения, датчик переворачивания сработает и включит перемалывание в нижней части мельницы.
- **На срабатывание датчика переворачивания и запуск перемалывания требуется около 1 секунды.**
- Если во время работы содержимое застревает внутри мелющего механизма, он может автоматически остановиться. Чтобы избавиться от застрявших специй, аккуратно встряхните мельницу несколько раз.



## УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Ни в коем случае не мойте прибор целиком под проточной водой. При необходимости протрите снаружи корпус сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Не применяйте жёсткие щётки, абразивные чистящие вещества, бензин и растворители (ацетон) для очистки прибора.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

## РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте [sakura-dt.com](http://sakura-dt.com)

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
  - технику с механическими повреждениями;
  - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
  - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
  - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
  - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - использование прибора в профессиональных целях;
  - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
  - расходные материалы, аксессуары

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мельница электрическая	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	Li-ion, 3.7V 750mAh Input: 5V DC, 1A
----------------	---

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.

Адрес: No.157 , Room 2313 Chenmao West Road,Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China (Китай).

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 24А

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)



Срок службы прибора – 5 лет

Дата производства: 11-2022