

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантии:

- 1. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия Потребителю.
- 2. Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах (их адреса и телефоны указаны на обратной стороне талона, а также на сайте www.sakura-dt.com).
- 3. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца.
- 4. Потребитель имеет право предъявить изготовителю требования, предусмотренные законом РФ «О защите прав потребителей» в течение гарантийного срока.
- 5. Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- 6. В соответствии с законом «О защите прав потребителей», при обращении в сервисный центр потребитель должен предоставить кассовый или товарный чек и полную комплектацию изделия.
- 7. В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
 - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб, признаках самостоятельного ремонта, неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
 - при наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями или действиями посторонних лиц;
 - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в профессиональных / коммерческих целях.



Отметки о продаже:

Наименование товара	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-Продавец	
Адрес, телефон Фирмы-Продавца	

М.П.

(подпись продавца)

(расшифровка подписи)

Настоящим подтверждаю приемку товара, пригодного к эксплуатации, а также свое согласие с гарантийными условиями. К внешнему виду и комплектности претензий не имею.

(подпись покупателя)

(расшифровка подписи)

Сведения о ремонте

№	Дата	Код работы	Сервис-центр	Мастер	Работу принял (подпись заказчика)



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Модель: SA-8163
Артикулы: SA-8163W, SA-8163GR

Сушилка для обуви SAKURA предназначена для нагрева и просушивания обуви в домашних (бытовых) условиях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не использовать для просушивания других предметов
- Не использовать сушилку, имеющую механические повреждения
- При повреждении шнура питания использовать сушилку запрещено. Для его замены нужно обратиться в авторизованный сервисный центр
- Нельзя использовать сушилку при попадании внутрь нее посторонних предметов, воды и других жидкостей
- Не использовать вблизи легковоспламеняющихся приборов
- Не помещать внутрь обуви другие предметы по время просушки
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра
- Беречь от детей

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Поместить каждый из нагревателей сушилки в отдельную единицу обуви плоской стороной вниз
- Подключить к сети
- Сушилки начнут автоматически нагреваться. В зависимости от количества влаги в обуви, среднее время сушки составляет от 3 часов
- По окончании сушки выключите прибор из сети и выньте нагреватели из обуви

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- Потребляемая мощность: 15 Вт
- Параметры электросети: 220 В ~50 Гц
- Материал: пластик
- Тип нагревателя: керамический PTC
- Размер: 17,0 x 6,0 x 2,8 см
- Длина шнура питания: 120 см
- Световой индикатор работы
- Температура сушки: 55-60°C
- Рекомендуемое время сушки: 3-5 часов

Производитель / Manufacturer:
NINGBO HUAYI IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.
Адрес / address: Room 12-9 Huahong International Center, No 717 Zhongxing Road, Jiangdong District, Ningbo, China (Китай)

Импортер / Importing company:
ООО «Сакура Электроникс Групп» / Sakura Elctronics Group
630088 Россия, г. Новосибирск, ул. Северный проезд, 24А /
24A, Severny proezd, Novosibirsk, Russia, 630088

<http://sakura-dt.com>

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Дата производства: 05-2024

