



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чайник электрический Модель: SA-2750

Артикул: SA-2750BK / SA-2750W



Напряжение, частота

220-240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность:

900-1100 Вт

Максимальный объем:

1,0 л

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Чайник электрический предназначен для кипячения воды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Располагайте прибор вертикально на плоской и устойчивой поверхности (на полу, на столе)
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости во избежание его поломки и возгорания. В случае попадания прибора в жидкость, во избежание поражения электрическим током беритесь только за ручку изделия, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- Прибор предназначен только для подогрева воды. Не подогревайте в нём другие жидкости.
- Перед включением всегда плотно закрывайте крышку и следите за её фиксацией. В противном случае чайник не будет автоматически выключаться и при кипении вода может выплеснуться наружу.
- В процессе работы чайника не открывайте крышку чайника и не допускайте попадания выходящего горячего пара на открытые участки кожи во избежание ожогов.
- **ВНИМАНИЕ:** Не наливайте воду выше максимальной отметки. Если чайник переполнен, кипящая вода может выплеснуться наружу.
- Если Вы налили слишком мало воды или включили пустой чайник, питание отключится автоматически.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра!

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Корпус
2. Носик
3. Крышка
4. Кнопка для открывания крышки
5. Кнопка Вкл/Выкл
6. Ручка
7. Вращающееся основание (база) с отсеком для хранения шнура



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Перед первым использованием тщательно промойте чайник, после чего наполните водой до максимально возможного уровня. Закройте крышку и поставьте чайник на основание (базу). Вставьте вилку в розетку на 220 Вт и переведите выключатель в

положение “Включено”, при этом должен загореться световой индикатор работы чайника.

- Дождитесь автоматического отключения чайника. Слейте воду.
- **ВНИМАНИЕ!** Повторите кипячение несколько раз, сливая воду, чтобы удалить специфический запах.
- Выньте вилку из сети и дайте чайнику остыть.
- Теперь чайник готов к работе.

РАБОТА

- Откройте крышку чайника и заполните его водой на уровне между отметками “MIN” и “MAX” – вода, как минимум, должна закрывать дно чайника.
- Закройте крышку чайника и поставьте чайник на основание (базу).
- Вставьте вилку в розетку и включите чайник.
- Когда вода закипит, чайник отключится автоматически.
- Вы можете также вручную отключить чайник, переведя выключатель в положение “OFF” (“Выключено”).
- Чтобы снять чайник с подставки, возьмитесь за ручку и поднимите его, не наклоняя.
- Проявляйте особую осторожность, если чайник наполнен до отметки “MAX”.
- Для повторного кипячения подождите несколько минут перед включением чайника.
- Чайник оснащён системой защиты от перегрева. Если вы налили мало воды или включили пустой чайник, защитный элемент автоматически отключит питание. В этом случае подождите не менее 10-15 минут, пока остынет нагревательный элемент, после чего наполните чайник водой и снова включите.
- Не наливайте воду в чайник, когда он находится на подставке.
- **ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте в чайнике воду, если не собираетесь его включать!
- Если чайник не включается или работает некорректно (например, не отключается автоматически), обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта. Список сервисных центров Вы можете найти в гарантийном талоне, прилагаемом к чайнику.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Регулярно удаляйте накипь из чайника. Накипь может привести к неправильной работе прибора и повредить его нагревательный элемент (ТЭН). Чтобы препятствовать образованию накипи:
 - Выливайте воду из чайника после каждого использования;
 - Не оставляйте воду в чайнике на ночь;
 - Используйте отфильтрованную воду вместо воды из-под крана.
- Ни в коем случае не мойте чайник и основание (базу) под проточной водой. Протрите снаружи корпус и основание сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Не применяйте жёсткие щётки, абразивные чистящие вещества, бензин и растворители (ацетон) для очистки прибора.
- Применяйте специальные средства от накипи для чайников. Наиболее щадящим вариантом для очистки чайника является использование лимонной кислоты (в гранулах). Используйте её следующим образом:
 - Налейте в чайник воду на 3/4, вскипятите её, после чего снимите чайник с основания и поставьте его в раковину или любую большую ёмкость.
 - Добавьте в воду 10-20 г лимонной кислоты и подождите некоторое время.
 - После того, как вода закончит пузыриться, вылейте её из чайника. Промойте чайник холодной водой.

- Протрите наружную поверхность чайника влажной тканью для удаления остатков кислоты, которые могут повредить покрытие.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если Ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте **sakura-dt.com**

- Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
- Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Чайник	1 шт.
2. Подставка под чайник (база)	1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
4. Гарантийный талон	1 шт.

Производитель: NINGBO GOODFRIENDS ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.

Адрес: No.1338 West Tanjialing Road, Xiaodong Industrial Zone, Ningbo Zhejiang, China (Китай)

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп».

Адрес: 630088, Россия, Новосибирск, Северный проезд, 24а.

www.sakura-dt.com



Дата производства: 09-2025

Срок службы прибора 5 лет



PAIDALANÝ JÓNINDEGI NUSQAÝLYQ

Elektr shainek Úlgi: SA-2750

Maqala: SA-2750BK / SA-2750W



Kerneý, jililik

220-240 V, 50/60 Hz

Qýat tutyný:

900-1100 W

Maksimaldy kólem:

1,0 L

QURLYǴYNYŇ MAQSATY

Elektr shainek sýdy qainatýǵa jáne jylytýǵa arnalǵan.

SAQTYQ SHARALARY

- Qurylǵyny qospas buryń, paidalaný jónindegi nusqaýlyqty muqiat oqyp shyǵyńyz. Osy nusqaýlyqta keltirilgen barlyq qaýıpsızdik sharalary men qurylǵyny paidalaný jónindegi usynystardy orynndańyz.
- Bastapqy qosar aldynda qaptamada kórsetilgen ónimniń tehnikalıq sıpattamalary elektr jelisiniń parametrlerine saıkes keletindigin tekserińiz.
- Qurylǵyny osy paidalaný nusqaýlaryna saıkes tek turmystyq maqsattarda paidalanyńyz. Qurylǵyny úiden tys jerde paidalanbańyz.
- Qurylǵyny dymqyl qolmen qosýǵa tyıym salynady.
- Qurylǵyny tegis jáne turaqty betke tiginen ornalastyryńyz (edende, ústelde)
- Qurylǵynyń synýy men órtenýine jol bermeý úshin ony sýǵa nemese basqa suıyqtyqtarǵa batyrmańyz. Qurylǵy suıyqtyqqa tigen jaǵdaıda, elektr togynyń soǵýyn boldyrmaý úshin ónimniń tutqasyn ǵana alyńyz, ony dereý elektr jelisinen ajratyńyz jáne tekserý úshin qyzmet kórsetý ortalyǵyna habarlasýyńyz.
- Qurylǵyny ystyq betterge, sondaı-aq jyly kózderine jaqyn qoımańyz.
- Qurylǵy tek sýdy jylytýǵa arnalǵan. Ondaǵy basqa suıyqtyqtardy qyzdyрмаńyz.
- Qosar aldynda árqashan qaqpatty myqtap jaýyp, onyń bekıtilýin qadaǵalańyz. Áıtpese, shainek avtomatty túrde sóńbeıdi jáne qainaǵan kezde sý tógılııi múmkin.
- Sháinek jumys istep turǵan kezde sháinektiń qaqpaǵyn ashpańyz jáne kúip qalmas úshin ystyq bydyń teriniń ashıq jerlerine túsyıne jol bermeńiz.
- **Nazar aýdaryńyz:** sýdy maksimaldy belgiden joǵary qoımańyz. Eger shainek tolyp ketse, qainaǵan sý tógılııi múmkin.
- Eger siz tym az sý quısańyz nemese bos sháinekti qossańyz, qýat avtomatty túrde óshedi.
- Tazalaý aldynda nemese ony paidalanbasañyz, árqashan qurylǵyny rozetkadan ajratyńyz.
- Zaqymdalǵan qýat symy jáne / nemese shanyshqysy bar qurylǵyny paidalanbańyz. Qurylǵyny ózińiz jóndeýge tyryspańyz. Aqaýlar bolǵan jaǵdaıda nemese kerek-jaraqtardy aýystyryú úshin ýákiletıi qyzmet kórsetý ortalyǵyna habarlasýyńyz.
- Qýat symy ótkir jiekter men ystyq betterge tiip ketpeýin qadaǵalańyz.
- Qurylǵyny qaraýsyz qaldyrmańyz!

JUMYSTY BASTAMAS BURYŇ

- Osy nusqaýlyqty muqiat oqyp shyǵyńyz.
- Birinshi qoldanar aldynda shainekti jaqsylap shayıńyz, sodan keıin múmkindiginshе sýmen toltıryńyz. Qaqpatty jabyńyz jáne sháinekti negizge (negizge) qoıyńyz. Shtepseldi 220 Vatt rozetkaǵa salyńyz da, qosqyshty "Qosýly" kúıine qoıyńyz, al sháinektiń jaryq shamy janýy kerek.
- Sháinek avtomatty túrde sóngenshe kútińiz. Sýdy tógip tastańyz.
- **Nazar aýdaryńyz!** Belgili bir iisti ketirý úshin sýdy aǵyzyp, qainatýdy birneshe ret qaitalańyz.
- Shanyshqyny tordan shyǵaryp, sháinekti sýıtyńyz.
- Sháinek endi barýǵa daıyn.

QURYLĞYNYŇ SIPATTAMASY

1. Korpýs
2. Muryň
3. Qaqpaq
4. Qaqpaqy ashý túimesi
5. Qosý/Óshirý Túimesi
6. Qalam
7. Symdy saqtaýga arналған bólimi bar aınalmaly negiz (negiz)



QURYLĞYNYŇ JUMYSY

- Sháinektiň qaqpağyn ashyp, ony "MIN" jáne "MAX" belgileri arasyndağy deňgeide sýmen toltyrýňyz – sý kem degende sháinektiň túbin jabýy kerek.
- Sháinektiň qaqpağyn jaýyp, sháinekti negizge (negizge) qoýňyz.
- Shtepseldi rozetkağa salýňyz da, sháinekti qosýňyz.
- Sý qainagan kezde sháinek avtomatty túrde óshedi.
- Sondai-aq, Ajyratqyshty "óshirý" ("óshirý") kúiline qoýy arqyly sháinekti qolmen óshirýge bolady.
- Sháinekti stendten alý úshin tutqany ustap, ony eńkeitpeı kóteriňiz.
- Sháinek "MAX" belgisine deıin toltyrylgan bolsa, asa saq bolýňyz.
- Qaita qainatý úshin sháinekti qospas buryn birneshe minýt kútiňiz.
- Sháinek qyzyp ketýden qorğay júresimen jabdyqtalğan. Eger siz az sý quisaňyz nemese bos sháinekti qossaňyz, qorğans elementi qýatty avtomatty túrde óshiredi. Bul jağdaıda qyzdyry elementi salqyndağansha kem degende 10-15 minýt kútiňiz, sodan keiın Sháinekti sýmen toltyryp, qaitadan qosýňyz.
- Stendte bolğan kezde sháinekke sý quimaňyz.
- **Nazar aýdaryňyz!** Eger siz ony qospasaňyz, sháinekke sý qaldyрмаňyz!
- Eger sháinek qosylmasa nemese durys jumys istemesi (mysaly, avtomatty túrde óshperdi), diagnostika jáne jóndeý úshin ýákiletti qyzmet kórsetý ortalyğyna habarlasýňyz. Qyzmet kórsetý ortalyqtarynyň tizimin sháinekpen birge berilgen kepildik kartasynan taba alasyz.

KÚTIM JÁNE SAQTAÝ

- Sháinekten qaqty únemi alyp tastaňyz. Masshtabtaý qurylgynyň durys jumys istemeýine jáne onyň Qyzdyry elementine (Qyzdyry elementine) zaqym keltirýi mümkin. Masshtabyň paida bolýyna jol bermeý úshin:
 - Ár qoldanğannan keiın sháinekten sý quıyňyz;
 - Sháinektegi sýdy túnde qaldyрмаňyz;
 - Ağyn sýdyň ornyna súzilgen sýdy paidalanyňyz.
- Eshbir jağdaıda sháinekti jáne negizdi (negizdi) aғынды sýmen jýýğa bolmaıdy. Korpýs pen negizdiň syrtyn aldymen jumsaq dymqyl shúberekpen súrtiňiz, sodan keiın qurğatyňyz..
- Qurylgyny tazalaý úshin qatty shetkalardy, abrazivti tazartqyshtardy, benzindi jáne eritkishterdi (aseton) qoldanbaňyz.
- Dýminderge arналған амаıy qaqтан qorğaityn quraldardy qoldanyňyz. Sháinekti tazatýdyň eň jumsaq nusqasy-limon qyshqylyn (túirshikterde) qoldany. Ony kelesidei qoldanyňyz:
 - Sháinekke 3/4 sý quıyňyz, ony qainatyňyz, sodan keiın sháinekti túbinen alyňyz da, ony rakovinağa nemese kez kelgen úlken ydysqa salýňyz.
 - Sýğa 10-20 g limon qyshqylyn qosyp, biraz ýaqyt kútiňiz.
 - Sý kópirshikti bolğannan keiın ony sháinekten quıyňyz. Sháinekti sýyq sýmen shaiýňyz.

- Qaptamany zaqymdaýy mümkin qyshqyl qaldyqtaryn ketirý úshin sháinektiñ syrtyn dymqyl shúberekpen súrtiñiz.
- Aspap jabyq úi-jailarda ylgaldyñ áser etý múmkindigin jáne temperaturanyñ kúrt aýyqtayyn boldyrmaityn jagdailarda saqtalýy tiis.

JÓNDEÝ JÁNE QALPYNA KELTIRÝ

Eger sizdiñ qurylǵyñyz jumys istemese nemese durys jumys istemese, keñes alý nemese jóndeý úshin ýákiletti qyzmet kórsetý ortalyǵyna habarlasýñyz. Ýákiletti servistik ortalyqtardyñ tizimi kepildik talonynda jáne saitta kórsetilgen **sakura-dt.com**

- Kepildik qurylǵyny paidalaný jónindegi nusqaýlyqqa jáne qaýypsizdik erejeleri men talaptaryna saıkes qatañ túrde qoldanǵan kezde qoldanyлады.
- Kepildik qurylǵyǵa tehnikalyq qyzmet kórsetýdi, ornatydy jáne iesiniñ úinde ornatydy qamtymaidy jáne ónimniñ tabıǵı tozýyn qamtymaidy.
- * Kepildik mynalarga qoldanyлмаidy:
 - mehanikalyq zaqymdanýy bar tehnika;
 - paidalaný erejelerin buzý, durys ornatpaý, qurastyry, tasymaldaý;
 - tabıǵı apattar áseriniñ saldary (naizaǵai, órt, sý tasqyny jáne t. b.);
 - ýákiletti emes tulǵalardyñ konstrýksıasyna ózgerister engizý jáne jóndeý;
 - qurylǵynyñ ishine bóge zattardyñ, zattardyñ, jándikterdiñ túsýi;
 - qurylǵyny kásibi maqsatta paidalaný;
 - Aspattyñ tehnikalyq derekterine saıkes kelmeitin parametrleri bar aspatty qorektendirý jelilerine qosý saldarynan bolatyn zaqym;
 - kerek-jaraqtar, kerek-jaraqtar

JINAQTAÝ

1. Sháinek	1 dana.
2. Sháinek tuǵyry (negiz)	1 dana.
3. Paidalaný jónindegi Nusqaýlyq	1 dana.
4. Kepildik talony	1 dana.

Óndirýshi: NINGBO GOODFRIENDS ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.

Meken-jayı: No.1338 West Tanjialing Road, Xiaodong Industrial Zone, Ningbo Zhejiang, China (Китай)

Importtaýshy: ООО «Сакура Электроникс Групп».

Meken-jayı: 630088, Россия, Новосибирск, Северный проезд, 24а.

www.sakura-dt.com

Óndiris kúni: 09-2025

Qurylǵynyñ qyzmet etý merzimi 5 jyl

