

**ТАБЛИЦА ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ ДЛЯ SA-7758**

| РЕЖИМ    | ВРЕМЯ ПО УМОЛЧАНИЮ | ВРЕМЯ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ<br>УСТАНОВЛЕНО | ТЕМПЕРАТУРА |
|----------|--------------------|--|-------------|
| ЙОГУРТ   | 8 ч.               | 1 мин.-12 ч.                             | 40С         |
| ВЫПЕЧКА  | 40 мин.            | 01-60 мин.                               | 130-140С    |
| ЖАРКА    | 10 мин.            | 01-40 мин.                               | 150-170С    |
| ТУШЕНИЕ  | 20 мин.            | 01-60 мин.                               | 110-115С    |
| ТОМЛЕНИЕ | 30 мин.            | 0.5-8 ч.                                 | 95С         |
| НА ПАРУ  | 01 мин.            | 01-99 мин.                               | 100С        |
| ПАСТА    | 8 мин.             | 01-30 мин.                               | 110-114С    |
| РЫБА     | 5 мин.             | 01-30 мин.                               | 110-114С    |
| МЯСО     | 16 мин.            | 01-60 мин.                               | 110-114С    |
| СУП      | 25 мин.            | 01-99 мин.                               | 110-114С    |
| ХОЛОДЕЦ  | 30 мин.            | 01-99 мин.                               | 110-114С    |
| РИС      | 12 мин.            | 01-30 мин.                               | 110-114С    |
| КАША     | 10 мин.            | 01-60 мин.                               | 110-114С    |

**РЕЖИМ МУЛЬТИВАРКИ (БЕЗ ДАВЛЕНИЯ)**

**РЕЖИМЫ СКОРОВАРКИ (ПОД ДАВЛЕНИЕМ)**