



---

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Модель: SA-5308

Артикул: SA-5308P

---

*5 насадок*

*Работа от 2хАА (не входят в комплект)*

*2 режима работы*

*Очистка путем вращения насадок*

---

### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для ухода за кожей лица (кроме области вокруг глаз и губ). Бережная глубокая очистка и легкий массаж производятся за счет вращения насадок.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Перед началом работы прочтите инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Прибор предназначен для бытового использования. Запрещается использование прибора в профессиональных целях или в целях, не соответствующих описанным выше!
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Не используйте насадки, не входящие в комплект поставки.
- Не допускайте падения или повреждения прибора.
- Запрещается оставлять включенный прибор без присмотра.
- Отключайте прибор перед сменой батареек, аксессуаров или чисткой.
- При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр. Не используйте неисправный прибор.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов
- **Не пользуйтесь устройством, если на коже имеются раны или сыпь.**
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, вдали от солнечных лучей.
- Неправильное использование батарей может привести к утечке электролита и/или возгоранию.

- Устанавливайте батареи в строгом соответствии с полярностью (+/-).
- Выньте батареи сразу же, как только они разрядились. Если на батарейках есть следы химикатов, вытрите их сухой тканью.
- Вынимайте батарейки, если прибор не используется в течение длительного времени.
- Утилизация батареек должна производиться безопасным способом. **Не выбрасывайте разряженные батарейки в обычное мусорное ведро!**

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



## РАБОТА ПРИБОРА



- Откройте крышку отсека для батареек, вставьте 2 батарейки типа AA (1,5V) (в комплект не входят) строго соблюдая полярность (+/-). Закройте крышку отсека.


**Внимание!** Протечка элементов питания может стать причиной повреждения устройства или нанесения травм потребителю, чтобы избежать повреждения элементов питания, следуйте приведенным ниже инструкциям.

- Устанавливайте элементы питания, строго соблюдая полярность.
- Вынимайте элементы питания, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени.
- Не заряжайте элементы питания, не разбирайте их и не подвергайте воздействию высокой температуры.
- Своевременно заменяйте элементы питания.

- Снятие насадки – потянуть насадку вперед.
- Вставьте нужную насадку до конца для фиксации и нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ:
  - OFF – прибор выключен
  - Low – низкая скорость работы
  - High – высокая скорость работы
- Для смены насадки выключите прибор, затем аккуратно вытащите насадку и вставьте новую.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p>Мягкая щетка из нейлона для глубокой очистки пор</p> |  <p>Мелкозернистая пемза для пилинга</p>          |  <p>Массажная насадка для улучшения микроциркуляции</p> |
|  <p>Латексный спонж для деликатной очистки</p>           |  <p>Поролоновый спонж для деликатного пилинга</p> |  |

Очистку лица рекомендуется проводить в таком направлении и порядке (избегая область вокруг глаз):



#### **Внимание:**

Для получения наилучшего эффекта рекомендуется использовать прибор 2 раза в день по 1-2 минуты, возможно использование с косметическими средствами для их более эффективного воздействия.

### **УХОД И ХРАНЕНИЕ**

- После использования хорошо промойте используемые насадки под струей воды.
- **Прибор запрещается погружать в воду и промывать под струей воды** во избежание его поломки (можно промывать только сами насадки), можно только протирать корпус влажной тканью
- Не применяйте абразивные моющие средства, органические растворители и агрессивные жидкости
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

- Храните прибор на подставке (в комплекте)

## РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
  - технику с механическими повреждениями;
  - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
  - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
  - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
  - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - использование прибора в профессиональных целях;
  - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
  - расходные материалы, аксессуары

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 1. Прибор                     | 1 шт. |
| 2. Насадки                    | 5 шт. |
| 3. Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 4. Гарантийный талон          | 1 шт. |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Электропитание | 2хАА (в комплект не входят) |
|----------------|-----------------------------|

*Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.*

Производитель: WENZHOU PRITECH INDUSTRIAL CO.,LTD

Адрес: No.103,Hongdian Road South, Wenzhou, Zhejiang, China (Китай)

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 24А

www.sakura-dt.com

Срок службы прибора – 5 лет

Дата производства: 10-2021

