




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВЕНТИЛЯТОР
ТИП: НАПОЛЬНЫЙ
МОДЕЛЬ: SA-20
Артикулы:
SA-20BK / SA-20W

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРИБОРА



Передняя
защитная
решётка
(1 шт.)



Лопasti
(1 шт.)



Задняя
защитная
решётка
(1 шт.)



Гайка крепления
лопастей
вентилятора
(1 шт.)



Гайка крепления
задней решётки
(1 шт.)



Блок двигателя,
верхняя стойка
с панелью
управления
(1 шт.)



Нижняя
стойка
(1 шт.)



Подставка (основание)
(1 шт.)



Гайка крепления
подставки (1 шт.)



Шуруп
(3 шт.)



Адаптер
(1 шт.)



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первым использованием проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению электрической сети в Вашем доме.
- Используйте прибор только в целях, предусмотренных данной инструкцией.
- Используйте только приспособления, входящие в комплект прибора.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор, вилку или электрический шнур в воду или другие жидкости. Ставьте прибор в такие места, где он не может упасть в воду или другие жидкости. При попадании воды на прибор, немедленно отключите его от сети. Не пользуйтесь прибором, упавшим в воду. Отнесите его в уполномоченный сервисный центр.
- Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без внимания.
- Отсоединяйте прибор от сети после окончания использования, перед перемещением с одного места на другое и перед чисткой.
- Никогда не тяните за шнур при отключении прибора от сети; возьмитесь за штепсельную вилку и выньте ее из розетки.
- Не допускайте соприкосновения шнура или самого прибора с нагретыми поверхностями.
- Располагайте прибор и шнур так, чтобы никто не смог случайно задеть шнур и опрокинуть прибор.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным электрическим шнуром или штепсельной вилкой. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Замена электрического шнура и штепсельной вилки должна производиться только в уполномоченном сервисном центре.
- Никогда не разбирайте прибор самостоятельно; неправильная сборка может привести к поражению электрическим током во время последующего использования прибора. Все ремонтные работы должны производиться только в уполномоченном сервисном центре.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого и промышленного использования.
- Избегайте контакта с движущимися частями вентилятора.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в рабочую зону вентилятора и выходные отверстия корпуса мотора.
- Устанавливайте вентилятор вне досягаемости детей и домашних животных.

- Не помещайте вентилятор в ванной комнате, прачечной или в подобных местах, а также рядом с раковинами, стиральными машинами, бассейнами и другими источниками воды.
- Никогда не включайте вентилятор, если он не до конца собран, или на лопасти не надеты защитные решетки.
- Остерегайтесь длительного нахождения в зоне воздушного потока создаваемого вентилятором, так как Вы можете простудиться.
- **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибором лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.**

СБОРКА ПРИБОРА

1. Вентилятор поставляется в разобранном виде. Перед сборкой убедитесь, что комплект поставки полный и комплектующие не повреждены.
2. Соедините нижнюю часть подставки с верхней (подставка также может поставляться в сборе).



Рис.1-4

3. Установите адаптер на подставку (основание) (рис.1-4).
4. Навинтите гайку крепления подставки на адаптер со стороны нижней части подставки (основания).



Рис.5-8

5. Установите нижнюю стойку на основание и закрепите её там с помощью шурупа (рис.5-8).
6. Установите моторный блок на нижнюю стойку и также закрепите его с помощью шурупа.
7. Наденьте заднюю решетку на вал вентилятора.



Рис.9-12

8. Накрутите на вал гайку крепления задней решетки и затяните ее (рис.9-12).
9. Установите лопасти на вал до конца (так, чтобы они доставали до фиксатора).
10. Накрутите на вал гайку крепления лопастей и затяните ее.
11. Совместите переднюю и заднюю решетки так, чтобы логотип в центре располагался горизонтально.
12. Зафиксируйте угол наклона вентилятора винтом. Прибор готов к работе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Разместите устройство на ровной горизонтальной поверхности.
2. Чтобы изменить угол наклона вентилятора, ослабьте винт регулировки наклона, наклоните устройство и закрутите винт.
3. Подключите устройство к электросети.
4. С помощью кнопок установите желаемую скорость работы.

Режимы работы вентилятора:

«0» - выключен

«1» - минимальная скорость вращения лопастей

«2» - средняя скорость вращения лопастей

«3» - максимальная скорость вращения лопастей

На корпусе мотора находится кнопка режима поворота. Если нажать эту кнопку, корпус мотора с лопастями начнет вращаться. Чтобы отменить режим поворота, необходимо вытянуть кнопку обратно.

ОЧИСТКА И УХОД

- Вентилятор необходимо чистить не реже одного раза в год. Перед чисткой не забудьте отключить прибор от электросети.
- Вымойте решетку/сетку и лопасти водой, используя мягкую щетку. Избегайте использования активных химических и абразивных средств. Не погружайте мотор в воду.
- Собирайте и используйте прибор только после того, как вымытые детали вентилятора полностью высохли.
- Излишки пыли, скапливающиеся в вентиляционных отверстиях, можно удалить при помощи пылесоса. Мотор вентилятора имеет постоянную смазку и не требует дополнительного смазывания.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать прибор на хранение, убедитесь в том, что он отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните требования пункта «Очистка и уход». Смотайте шнур питания.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.


РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если Ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте **sakura-dt.com**.


- Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
- Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары.

PAYDALANW NUSQAWLIĞI
FAN
TÜRI: qabat
MODELI: SA-20
MAQALALAR: SA-20BK / SA-20W

QURILĞINIŇ MAZMUNI



QURILĞI DİZAYNI



QAWIPSIZDIK ŞARALARI

- Alğaş ret qoldanar aldında, qurılığa körsetilgen kernewdiñ üydegi kernewge säykes keletin tekseriñiz.
- Qurılığını tek osı nusqawlıqta körsetilgen maqsattarda paydalanıñız.
- Qurılığimen birge berilgen qosımşa bölşekterdi ğana paydalanıñız.
- Elektr togınıñ soğw qawpin azaytw üşin qurılığını, aşanı nemese simdi swğa nemese basqa suyıqtıqtarğa batırmañız. Qurılığını swğa nemese basqa suyıqtıqtarğa tüspeytin jerge qoyıñız. Qurılığ swğa tiip ketse, onı derew rozetkadan ajırañız. Qurılığ swğa tüsip ketken bolsa, onı paydalanbañız. Onı wäkiletti qızmet körsetw ortalığına aparıñız.
- Balalarğa qurılığını eresekterdiñ baqlawınsız paydalanwğa ruqsat bermeñiz.
- Qurılığını rozetkağa qosılğan kezde qarawsız qaldırmañız.
- Qurılığını paydalanğannan keyin, jılıtpas burın jäne tazalamas burın onı rozetkadan ajırañız.
- Qurılığını rozetkadan ajıratw üşin eşqaşan simdi tartpañız; aşanı ustap, rozetkadan swırıñız. • Simniñ nemese qurılığiniñ öziñiñ istiq betterge tiyuine jol bermeñiz.
- Qurılığ men simdi eşkim kezdeysıq simğa sürinip, qurılığını awdarıp tastamaytınday etip ornalaştırıñız.
- Qurılığını zaqımdalğan simi nemese aşasimen paydalanbañız. Qurılığını öziñiz jöndewge tırıspañız. Simi nemese aşasın tek wäkiletti qızmet körsetw ortalığı awıstırwı kerek.
- Qurılığını eşqaşan öziñiz bölşektemeñiz; durıs emes qurastırw keyingi paydalanw kezinde elektr togınıñ soğwına äkelwi mümkin. Barlıq jöndew jumıstarnı tek wäkiletti qızmet körsetw ortalığı ğana жүргізіwі kerek.
- Bul qurılığ tek üyde paydalanwğa arnalğan jäne kommerciyalıq nemese önerkäsipitik paydalanwğa arnalmağan.
- Jeldetkiştiñ qozğalmalı bölüklerine tigizbeñiz.
- Jeldetkiştiñ jumıs aymağınan jäne qozğaltqış korpsınıñ şıǵarw tesikterinen bögde zattardı alıs ustañız.
- Jeldetkiş balalar men üy janwarlarınñ qolı jetpeytin jerde saқтаñız.
- Jeldetkişti jwnatın bölmege, kir jwnatın bölmege nemese osıǵan uqsas jerge, sonday-aq rakovınalarğa, kir jwǵıǵ maşınalarğa, basseynderge nemese basqa sw közderine jaqın qoymañız.
- Jeldetkişti tolıq jinalmayınşa nemese pısaq qorǵanıstarı ornında bolmasa, eşqaşan paydalanbañız.
- Jeldetkiş şıǵaratın awa aǵınına uzaq waqıt äser etpeñiz, sebebi bul swıq tiyuge äkelwi mümkin.
- Bul qurılığ fizikalıq, sensorlıq nemese aqıl-oy qabiletteri şektewli nemese täjiribesi men bilimi jetkiliksiz adamdardıñ (sonıñ işinde balalardıñ) paydalanwına arnalmağan, eger olardıñ qawipsizdigine jawaptı tulǵanıñ baqlawında bolmasa nemese qurılığını paydalanw twralı nusqawlıǵı bolmasa. Balalardıñ qurılığimen oynamawın qamtamasız etw üşin olardı baqlawda ustaw kerek.

QURILĞINI JĠNAW

1. Jeldetkiş jinalmağan küyinde jetkiziledi. Jınamas burın, qaptamanıñ tolıq ekenine jäne barlıq komponentterdiñ zaqımdalmağanına köz jetkiziñiz.
2. Tuǵırdıñ astıñǵı jaǵın joǵarǵı jaǵına jalǵañız (tirek qurastırılğan küyinde de jetkilizilwi mümkin).



1-4 swret

3. Adapterdi tuǵırǵa (negizge) ornatıñız (1-4 swret).
4. Tuǵırdıñ bekıtw gaykasın tuǵırdıñ (negizdiñ) astıñǵı jaǵınan adapterge burap bekitiñiz.



5-8 swret

5. Tömengi baǵandı negizge qoyıp, burandamen bekitiñiz (5-8 swret).

6. Qozğaltqış blogin tömengi bağanağa qoyıp, burandamen bekitiñiz.
7. Artqı tordı jeldetkiş biligine qoyıñız.



9-12 swret

8. Artqı tordı bekitw gaykasin bilikke burap, qataytıñız (9-12-swret).
9. Qalaqşalardı bekitw qoyındısına jetkenşe bilikke ornatiñız.
10. Qalaqşanı bekitw gaykasin bilikke burap, qataytıñız.
11. Aldıñğı jäne artqı torlardı ortasındağı logotip köldeneñ bolatınday etip twralañız.
12. Jeldetkiştiñ efkeyu burışın burandamen bekitiñız. Qurılıǵı jumısqa dayın.

QURILǴINIŇ JUMISI

Jeldetkiştiñ jumıs rejimderi:

"0" - öşirwli

"1" - qalaqşanıñ minimaldı jıldamdıǵı

"2" - qalaqşanıñ ortaşa jıldamdıǵı

"3" - qalaqşanıñ maksimaldı jıldamdıǵı

Qozğaltqış korpwsında aynalw rejiminiñ tüymesi bar. Bul tüymeni basw qozğaltqış korpwsı men qalaqşalarınıñ aynalwına äkeledi. Aynalw rejimin boldırmaw üşin tüymeni qaytadan tartıp şıǵarıñız.

TAZALAW JÄNE KÜTIM

- Jeldetkişti jılına keminde bir ret tazalaw kerek. Tazalaw aldında qurılıǵını rozetkadan ajıratwdı umıtpañız.
- Tordı/tordı jäne pısaqtardı jumsaq şçetkanı paydalanıp swmen jwıñız. Qattı ximiyalıq zattardı nemese abrazıvtı zattardı qoldanbañız. Qozğaltqıştı swğa batırmañız.
- Qurılıǵını tek jwılǵan jeldetkiş bölikteri tolıǵımen kepkenen keyin ğana jınap, paydalanıñız.
- Jeldetkiş sañılawlarında jinalǵan kez kelgen artqı şañdı şañsorgışpen ketirwge boladı. Jeldetkiş qozğaltqışı ünemi maylanadı jäne qosımşa maylawdı qajet etpeydi.

SAQTAW

- Qurılıǵını saqtamas burın, onıñ rozetkadan ajıratılǵanına jäne tolıq swıǵanına köz jetkiziñiz.
- «Tazalaw jäne texnikalıq qızmet körsetw» bölümidegi nusqawlardı orındañız. Qwat simin orañız.
- Qurılıǵını ilǵaldan jäne temperaturanıñ kürt awıtwqlarınan alıs, üy işinde saқтаñız.

JÖNDEW JÄNE QALPINA KELTIRW

Eger qurılıñız jumıs istemese nemese durıs jumıs istemese, keñes alw nemese jöndew üşin wäkiletti qızmet körsetw ortalıǵına xabarlasıñız. Qızmet körsetw ortalıqtarınıñ tizimi kepildik kartasında jäne sakura-dt.com veb-saytında berilgen.

- Kepildik qurılıǵı paydalanw nusqawlarına qatañ säykestikte jäne qawıpsızdik erejeleri men talaptarına säykes paydalanılǵan jaǵdayda ğana jaramdı.
- Kepildik qurılıǵı iesiniñ üyinde texnikalıq qızmet körsetwdi, ornatwdı nemese ornatwdı qamtımaydı jäne önimniñ qalıptı tozwın qamtımaydı.
- Kepildik minalardı qamtımaydı:
 - Mexanikalıq zaqımdanǵan jabdıq;
 - Paydalanw nusqawların buzw, durıs ornatpaw, jınaw nemese tasımaldaw;
 - Tabiǵı apattardıñ saldarı (nayzaǵay, ört, sw tasqını jäne t.b.);
 - Ruqsat etilmegen adamdardıñ konstrwkciyanı jöndewi jäne özgertwi;
 - Qurılıǵınıñ işine böge zattardıñ, zattardıñ nemese jändikterdiñ tüsui;
 - Qurılıǵını kāsibi maqsattarda paydalanw;
 - Qurılıǵınıñ texnikalıq sipattamalarına säykes kelmeytin parametrleri bar élektr jelilerine qurılıǵını qoswdan twındaǵan zaqım;
 - Şıǵın materialdarı men kerek-jaraqtarı.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид товара без дополнительного уведомления Покупателя / Öndirwşi Satıp alwşığı qosımşə eskertwsız önimniñ şipattamaları men sırtqı tûrin özğertw quqıǵın özinde qaldıradı.



Технические характеристики / Texnikalıq şipattamalar: 45 Вт, 220-240 В, ~50 Гц

Срок службы прибора: 5 лет.

Дата изготовления: 12/2025

Номер партии: QC20251117

Производитель: WINTIME IMPORT & EXPORT CORPORATION LIMITED OF ZHONGSHAN

Адрес: ROOM 2310, YUFENG TOWER, NO.118, XINGWEN ROAD, EAST DISTRICT,
ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA (Китай)

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп"

Адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск, Северный проезд, 24а.

<http://sakura-dt.com>

