

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕСЫ БАГАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ SA-6073BK / SA-6073P

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес (кг)	40
Вес нетто / брутто (кг)	0.6 / 0.8
Размеры в упаковке (мм)	105*50*50

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте только в бытовых целях. Не погружайте прибор в жидкости. Прибор не предназначен для людей с физическими или психическими ограничениями. Не перегружайте, резко не нагружайте и не ударяйте весы. Используйте батарейку типа CR2032.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ЧИСТКА

### Работа

Удалите защитное покрытие с контакта батарейки. Включите весы нажатием кнопки "ON/OFF". Установите необходимую единицу измерения кг/фунт повторным нажатием кнопки "ON/OFF", пока на дисплее отображается "888". Когда на дисплее установится **0,0 kg** и прозвучит звуковой сигнал, подвесьте груз на ремешок весов, снова прозвучит звуковой сигнал, на дисплее отобразится вес груза и значок **H** в нижнем левом углу. Чтобы сбросить вес, снимите груз и нажмите кнопку "ON/OFF", на дисплее появится 0,0 kg, прозвучит звуковой сигнал. Чтобы выключить весы, нажмите кнопку "ON/OFF". Если вы не использовали весы 1 мин., они отключатся автоматически.

Для включения функции "Тара" подвесьте емкость на ремешок, прозвучит сигнал, на дисплее отобразится вес и значок **H**. Не снимая емкость, нажмите кнопку "ON/OFF", на дисплее появится **0,0 kg**. Поместите груз в емкость - на весах отобразится только вес груза.

### Индикаторы

Егг-весы перегружены

 - замените батарейку

### Чистка

Используйте влажную ткань для чистки. Не используйте абразивные вещества.

Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

Данный прибор соответствует всем требуемым российским и европейским стандартам безопасности.

Срок службы прибора: 3 года.

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD

Адрес: No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R.China

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп"

Адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск, ул.Северный проезд, 7.

Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

**www.sakura-dt.com**