



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

МОДЕЛЬ: SA-7216 / АРТИКУЛ: SA-7216-2



Максимальный объем: 5 л

Мощность: 500 Вт

2 паровые корзины

Таймер на 60 минут

Защита от перегрева

Автоотключение

Индикация уровня воды

220-240В, 50/60Гц

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретенная Вами пароварка станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы она прослужила Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Паровая корзина 1 | 6. Паровая корзина 2 |
| 2. Отверстия для выхода пара | 7. Основание (база) |
| 3. Ручка для переноски | 8. Световой индикатор работы |
| 4. Крышка | 9. Ножки |
| 5. Чаша для варки яиц / риса | 10. Переключатель (таймер) |

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте настоящее руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраните его в качестве справочного материала.

- Перед начальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Неправильное обращение может привести к поломке прибора, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
- Если пароварка не используется, отключайте ее от электросети.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность прибора в сервисном центре.
- Нельзя использовать прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Во избежание опасности поврежденный шнур питания должен быть заменен в авторизованном сервисном центре.
- Не используйте прибор после падения или при повреждениях. Для проверки и ремонта обращайтесь в сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети, беритесь за вилку, не тяните за шнур.

- Пароварка должна устойчиво стоять на сухой ровной поверхности. Не ставьте ее на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла (например, плит), занавесок и под навесными потолками.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Перед тем, как подключить пароварку к электросети, заполните водой резервуар для воды. В противном случае прибор может повредиться. Никогда не используйте пароварку без необходимого количества воды.
- Не допускается использование чаш пароварки в микроволновых печах, на электрических или газовых плитах.
- Перемещайте пароварку с горячей водой или пищей с максимальной осторожностью.
- Открывая крышку работающей пароварки, будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром. Дайте возможность конденсату, скопившемуся на крышке, стечь в емкость.
- Если пароварка неисправна, не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно, обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Необходимо всегда выключать прибор:
 - сразу после использования;
 - при перемещении прибора;
 - перед мытьем.
- Не разрешается помещать основание пароварки в воду.
- **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибором лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.**
- Использовать только в бытовых целях. Не разрешается использование прибора в промышленных или коммерческих целях.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Снимите с прибора все этикетки. Промойте теплой водой с мягким моющим средством все съемные части пароварки, а также внутреннюю поверхность емкости для воды. Ополосните и высушите.

РАБОТА

- Поместите пароварку на ровную устойчивую поверхность на расстоянии от стен, кухонной мебели и утвари во избежание их повреждения паром.
- Вставьте кольцо в резервуар для воды, заполните его водой до отметки:
MIN – если вы будете готовить менее 30 минут
MAX – если вы будете готовить более 30 минут

ВНИМАНИЕ! Наливайте в резервуар только чистую воду. Не допускается использование других жидкостей и пищевых добавок, в том числе приправ. Не заливайте воду выше отметки MAX.

- Установите поддон и паровые корзины на базу в нужном порядке.

ВНИМАНИЕ! Не используйте пароварку, если не установлены поддон, паровые корзины и крышка.

- Положите продукты в паровую корзину. Крупные куски продуктов рекомендуется класть в нижнюю паровую корзину.
- Накройте верхнюю корзину крышкой.
- Вставьте сетевую вилку в розетку, установите на таймере нужное время работы пароварки. После включения пароварки процесс парообразования начнется примерно через 30 секунд. Если необходимо установить время меньше 10 минут, то таймер следует повернуть больше, чем на 10 минут, и затем установить на нужное время.

ВНИМАНИЕ! Таймер начинает работать, даже если пароварка не включена в сеть. Не дотрагивайтесь во время работы пароварки до крышки и паровых корзин во избежание ожога.

- По окончании установленного времени прозвучит щелчок, и пароварка автоматически отключится.

ВНИМАНИЕ! Чтобы не обжечься, используйте кухонные рукавицы для снятия крышки и паровых корзин. Медленно приподнимите крышку, чтобы выпустить пар; поддержите крышку над паровой корзиной, чтобы с нее стекла вода.

Не дотрагивайтесь до паровых корзин! Если вы хотите проверить продукты на готовность, используйте кухонную утварь с длинной ручкой.

- После использования отключите пароварку от сети. Дождитесь полного остывания пароварки перед ее очисткой.

ВНИМАНИЕ! Помните, что вода внутри резервуара может быть горячей, хотя остальные компоненты пароварки уже остыли.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Запрещается погружать в воду сетевой шнур, сетевую вилку и саму пароварку.
- Перед очисткой выключите пароварку, отключите ее от сети и дайте ей полностью остыть.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, ершики, отбеливатели.
- Рекомендуется мыть паровые корзины, поддон и крышку в теплой воде со средством для мытья посуды. Можно использовать посудомоечную машину, выбрав «легкий» режим мытья посуды.
- Регулярно очищайте нагревательный элемент.
- Храните пароварку в сухом прохладном месте.

СНЯТИЕ НАКИПИ

После 2-3 месяцев использования на нагревательном элементе пароварки может образоваться накипь. Это естественный процесс, он зависит от жесткости используемой воды. Необходимо регулярно снимать накипь для нормальной работы пароварки.

- Смешайте уксус и воду в пропорции 1:1 и залейте в резервуар.

ВНИМАНИЕ! Другие чистящие средства запрещены!

- Установите поддон, паровые корзины, закройте крышкой и включите пароварку.
- Поставьте таймер на 20-25 минут.

ВНИМАНИЕ! Если уксус начинает выливаться за края резервуара, отключите пароварку и, соблюдая осторожность, отлейте немного жидкости.

- По окончании работы таймера отключите пароварку, дайте ей полностью остыть перед тем, как вылить уксус.
- Промойте резервуар холодной водой, еще раз залейте воду, установите поддон, паровые корзины, установите крышку, включите прибор и установите таймер на 5 минут.
- Отключите пароварку, дайте ей полностью остыть, слейте воду, просушите поддон, паровые корзины и крышку и уберите до следующего использования.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Для сокращения времени приготовления можно наливать в резервуар горячую воду.
- Время приготовления зависит от нескольких факторов: от размера приготавливаемого продукта, от расположения продукта в контейнере. Рекомендуется помещать маленькие куски продукта в верхний контейнер, а большие в самый нижний контейнер.
- Если какой-либо из продуктов требует меньшего времени приготовления, чем остальные, во время работы пароварки осторожно откройте крышку с помощью прихватки и добавьте продукты.
- Большие количества продуктов следует перемешивать в состоянии полуготовности.
- Убедитесь, что ароматы готовящихся продуктов подходят друг к другу.
- Конденсат, образующийся в верхней паровой чаше, будет стекать в нижнюю, поэтому убедитесь в совместимости вкусов приготавливаемых продуктов.
- При приготовлении мяса, курицы и овощей всегда кладите мясо в нижнюю чашу, чтобы сок сырого мяса не попадал на другие продукты.
- Время приготовления в верхней чашке обычно на 5 минут дольше, чем в нижней.
- Жидкость, накапливающаяся на поддоне для сбора сока, прекрасно подходит для приготовления супов или может использоваться в качестве бульона или основы для соуса.
- Не заполняйте паровую корзину продуктами полностью, оставляйте пространство для прохождения пара.

ОВОЩИ

- Тщательно вымойте овощи. Удалите корешки и, при необходимости, снимите кожицу.
- Готовьте зеленые листовые овощи максимально короткое время, так как они быстро теряют свой цвет.
- Добавляйте соль и специи после приготовления.
- Замороженные овощи не рекомендуется размораживать перед приготовлением в пароварке. Через 10-12 минут после начала приготовления замороженные овощи необходимо перемешать.

МЯСО И ПТИЦА

- Перед приготовлением желательно удалить весь лишний жир. Идеально подходит для приготовления на пару мясо для гриля.
- Замаринуйте или залейте соусом мясо или птицу перед приготовлением.

- Проверьте продукты на готовность, протыкая их.
- Используйте приправы во время приготовления для придания вкуса продуктам.

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

- Рыбу и морепродукты следует предварительно почистить и подготовить.
- Для приготовления большинства видов рыбы и морепродуктов требуется немного времени. Рекомендуется готовить их небольшими порциями.
- Рыба готова, когда мясо легко отделяется от костей.
- Замороженная рыба и морепродукты могут готовиться без предварительного размораживания, но при этом увеличится время их приготовления.
- Используйте ломтики лимона для придания дополнительного вкуса рыбе и морепродуктам.

РИС И КРУПЫ

- Положите рис в любую пластиковую или стеклянную термостойкую емкость, подходящую по размерам, добавьте в нее воды согласно рекомендациям (на 1 стакан риса – примерно 1,5-1,7 стаканов воды), посолите по вкусу. Установите емкость в нижнюю паровую корзину, закройте крышкой и включите пароварку.
- Чтобы рис получился мягким, налейте воды на 1-2 столовые ложки больше, а более твердым – на столько же меньше рекомендованного количества.
- Спустя некоторое время после начала приготовления, проверьте густоту и степень готовности риса, одновременно помешивая его.
- При перемешивании риса будьте осторожны: снимая крышку, следите за тем, чтобы конденсат не попал в рис и не ухудшил его вкусовые качества.
- Наливайте в резервуар только чистую воду.

ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

Продукт	Вид	Вес/ Кол-во штук	Время приготов- ления (мин)	Рекомендации
---------	-----	---------------------	--------------------------------------	--------------

ОВОЩИ

Артишоки	Свежие	3-4 средних	45-50	Отрежьте стебли
Спаржа	Свежая Замороженная	400 г 400 г	13-15 16-18	Оставляйте свободное пространство для прохождения пара
Брокколи	Свежая Замороженная	400 г 400 г	16-18 15-18	
Морковь (нарезанная)	Свежая	400 г	20-22	При приготовлении помешивайте
Свекла (нарезанная)	Свежая	400 г	25-28	При приготовлении помешивайте
Цветная капуста	Свежая Замороженная	400 г 400 г	16-18 18-20	При приготовлении помешивайте
Белокачанная капуста (нарезан.)	Свежая	400 г	16-18	При приготовлении помешивайте
Шпинат	Свежий Замороженны й	250 г 250 г	8-10 18-20	При приготовлении помешивайте
Бобы	Свежие	400 г	18-20	При приготовлении помешивайте
Горох	Свежий Замороженны й	400 г 400 г	10-12 15-18	При приготовлении помешивайте
Кукуруза	Свежая	3-5 початков	14-16	При приготовлении помешивайте
Картофель	Свежий	400 г	20-22	При приготовлении помешивайте
Грибы (целые)	Свежие Замороженные	400 г	10-12 15-18	При приготовлении помешивайте

МЯСО И ПТИЦА

Курица	Разделанная	400 г	20-22	Срежьте лишний жир
Свинина	Вырезка, филе, стейки или куски филе	400 г	26-28	Срежьте лишний жир
Говядина	Куски филе, филейная часть или огузок	400 г	22-28	Срежьте лишний жир
Сосиски	Готовые	400 г	12-15	

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Моллюски	Свежие	400 г	8-10	
Креветки	Свежие	400 г	6	Готовьте до розового цвета
Мидии	Свежие	400 г	8-10	Готовьте до раскрытия раковин
Лобстер	Мороженный	2 шт. по 400 г	20-22	Готовьте до красного цвета
Рыбное филе	Свежее Мороженое	250 г 250 г	10-12 6-8	Готовьте до разделения на кусочки

РИС

Рис белый	Обычный	1 чашка риса/ 1,5 чашки воды	45-50	При приготовлении помешивайте
	Длинный	1 чашка риса/ 1,7 чашки воды	50-55	
Рис быстрого приготовления		1 чашка риса/1,5 чашки воды	12-15	При приготовлении помешивайте

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. База	1 шт.
2. Паровая корзина	2 шт.
3. Крышка	1 шт.
4. Чаша для варки яиц / риса	1 шт.
5. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
6. Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	220 – 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	500 Вт
Общий объём:	5 л (2,5 + 2,5)
Объём резервуара для воды	0,48 л
Таймер	есть, на 60 мин.
Длина шнура:	90 см
Размеры в упаковке (Д*Ш*В):	200 * 200 * 220 мм

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
 - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
 - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
 - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
 - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
 - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
 - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

Срок службы прибора: 5 лет.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Производитель: Kilon Electrical Co., Ltd.

Адрес производителя: No. 2 Changxing Road, Xiqing Industrial Area, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong, P.R.C.

Импортёр: ООО "Сакура Электроникс Групп"

Адрес: 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, Северный проезд, 24а.

Тел./Факс: +7 383 2105430

www.sakura-dt.com

Номер партии:

23KL103

Дата изготовления:

02/2024

Сделано в КНР

