



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Соковыжималка шнековая SA-6513BGR/SA-6513WBK



Максимальная мощность: 200 Вт

Размеры горловины: 44*28 мм

Встроенная защита от перегрева и от случайного включения

Фильтр и терочный диск из нержавеющей стали

Контейнер для сока: 800 мл

Контейнер для жмыха: 600 мл

Функция «реверс»


Максимальная скорость вращения центрифуги
60 об./мин.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Толкатель
2. Горловина для загрузки продуктов
3. Шнек
4. Фильтр и терочный диск
5. Пластиковая часть корпуса
6. Носик для выхода жмыха
7. Носик для выхода сока с заглушкой
8. Корпус
9. Переключатель режимов «ON/0/R»
10. Контейнер для жмыха
11. Контейнер для сбора сока

Режимы работы:

- «ON» - работа прибора
- «R» («реверс») – позволяет быстро освободить соковыжималку от застрявших продуктов
- «0» - остановка работы прибора



ПРЕИМУЩЕСТВА ШНЕКОВОЙ СОКОВЫЖИМАЛКИ

- Получение полезного и вкусного сока «фреш» методом холодного отжима.
- Работа на низких оборотах («бережный отжим»).
- Низкая скорость вращения шнека (60 об/мин), что позволяет исключить образование пены и расслоение сока. В результате получается сок высочайшего качества, который не окисляется и не теряет ценные вещества, принимающие активное участие в процессе пищеварения.
- Вертикальный шнек с фильтром из нержавеющей стали.
- Прочный шнековый вал, который как пресс продавлиывает выжимаемый продукт через сетку фильтра, в результате чего сок отделяется от жмыха.
- Длительное время непрерывной работы (до 20-30 минут).
- Высокая эффективность отжима (до 95% отжима сока, по сравнению с 80% сока в центробежной соковыжималке) и очень сухой жмых.

Отжим сока из:

- из фруктов: яблоки, апельсины, ананасы, бананы, хурма, авокадо, персик, манго и т.д.
- из овощей: как твердых (морковь, свекла, капуста, картофель, батат, топинамбур), так и мягких (огурцы, сладкий перец, лук, чеснок) и т.д.
- из ягод: клубника, малина, гранат с косточками, виноград с косточками и без, смородина, крыжовник, черника и т.д.
- из трав и корней: сок из сельдерея, петрушки, укропа, экстракт алоэ, имбиря и т.д.
- из бобовых и орехов: соя, орехи (миндаль, грецкий орех и т.п.)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений и при повышенной влажности.
- Не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке во избежание пожара.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Располагайте прибор на ровной и устойчивой поверхности (на полу, на столе).
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла (например, газовых плит, обогревателей).
- Не ставьте прибор на край рабочей поверхности.
- Будьте осторожны при обращении с острыми металлическими частями прибора.
- Перед включением прибора убедитесь, что крышка надежно зафиксирована. В случае неправильной установки крышки прибор отключится автоматически.
- Не проталкивайте продукты пальцами. При застревании продуктов в горловине воспользуйтесь толкателем. Если это не помогло, выключите прибор и отключите его от электросети, разберите и прочистите забившиеся места.
- Максимальное время непрерывной работы составляет 10 минут, для охлаждения двигателя необходим перерыв продолжительностью также в 10 минут.
- Не перегружайте прибор продуктами.
- Запрещается разбирать прибор, подключенный к электросети.
- Не рекомендуется оставлять соковыжималку включенной на холостом ходу (без загрузки продуктов) более 1 минуты.
- Если прибор некоторое время находился при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете. Не оставляйте включенный прибор без присмотра!
- Проследите, чтобы все вращающиеся части и двигатель прибора полностью остановились.
- **ВНИМАНИЕ:** Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилок. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство.
- При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр (список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне).
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- **ВНИМАНИЕ! Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.**

РАБОТА

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Перед первым использованием необходимо освободить прибор от упаковочного материала и удалить все наклейки.

- Тщательно вымойте части, которые будут соприкасаться с продуктами, и просушите (горловина, толкатель, контейнеры, фильтр). Протрите корпус снаружи мягкой влажной тканью.
- Установите прибор на ровную устойчивую поверхность вдали от легковоспламеняющихся предметов.

СБОРКА

- Перед сборкой убедитесь, что прибор отключен от сети и переключатель режимов (9) находится в положении «0».
- Установите пластиковую часть корпуса (5) на сам корпус (8) таким образом, чтобы выступ на пластиковой части вошел в специальный паз на корпусе до фиксации.
- Вкрутите фильтр (4) в шнек (3) поворачивайте по часовой стрелке, пока он не встанет на место. Затем поместите их внутрь пластиковой части корпуса (5).
- Установите горловину (2), повернув ее по часовой стрелке до упора.
- Подставьте контейнер для сбора жмыха (10) слева от корпуса, а контейнер для сбора сока (11) – справа (под носик для сока).
- Поместите толкатель (1) в горловину.
- Подключите прибор к электросети.

РАЗБОРКА

- Отключите прибор от электросети.
- Убедитесь в том, что все части двигателя остановились.
- Для того, чтобы вытащить фильтр, сначала снимите горловину и шнек, затем снимите фильтр.

РАБОТА

- Перед началом работы убедитесь, что соковыжималка выключена, а горловина надёжно зафиксирована.
- Тщательно вымойте овощи и фрукты. Удалите кожуру и косточки (для вишни, груши и др.), порежьте на мелкие кусочки, которые бы легко проходили в загрузочную горловину.
- **ВНИМАНИЕ: соковыжималку нельзя использовать для получения сока из кокосов.**
- Подставьте контейнеры для сока и для жмыха под слив.
- Подключите прибор к электросети.
- Включите соковыжималку, установив переключатель на необходимый режим.
- **ПРИМЕЧАНИЕ: Соковыжималка оснащена защитным механизмом, который автоматически блокирует двигатель при включении неправильно собранного прибора.**
- Загружайте подготовленные продукты в соковыжималку небольшими порциями, слегка придавливая толкателем. Ни в коем случае не делайте это пальцами или посторонними предметами!
- Загружайте продукты только при работающем двигателе. При перегреве двигателя прибор отключится автоматически.
- Когда контейнер для жмыха или контейнер для сока наполнятся, выключите соковыжималку и освободите ёмкости.

РЕВЕРС

- Соковыжималка оснащена функцией «реверс». Если соковыжималка забилась, переведите переключатель в положение «R», шнек начнет вращаться в обратном направлении.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- По окончании работы установите переключатель в положение "0" и отключите соковыжималку от электросети.
- **ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте прибор включённым в сеть, если не собираетесь его использовать!

УХОД И ХРАНЕНИЕ

ОЧИСТКА

- Перед чистой убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- Ни в коем случае не мойте корпус прибора под проточной водой и не погружайте его в воду. Протрите снаружи корпус и основание сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Промойте все съёмные части под тёплой водой. Не используйте для этого посудомоечную машину.
- СОВЕТ: Отверстия фильтра удобнее промывать с обратной стороны.
- Не применяйте жёсткие щётки, абразивные чистящие вещества, бензин и растворители (ацетон) для очистки прибора.
- Съёмные пластиковые части соковыжималки могут окраситься некоторыми продуктами, например, морковью. Поэтому сразу по окончании работы следует вымыть их с небольшим количеством неабразивного средства, после чего тщательно вымыть и высушить.

ХРАНЕНИЕ

Храните вымытую и высушенную соковыжималку в собранном виде в закрытых помещениях и в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
 - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
 - при признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
 - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
 - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
 - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
 - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

Срок службы прибора: 5 лет.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус	1 шт.
Фильтр+терочный диск	1 шт.
Шнек	1 шт.
Горловина	1 шт.
Толкатель	1 шт.
Контейнер для сока 800 мл	1 шт.
Контейнер для жмыха 600 мл	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	220 – 240 В, 50/60 Гц
Максимальная мощность:	200 Вт
Номинальная мощность:	150 Вт
Размеры (Д*Ш*В):	210*170*505 мм
Вес нетто / брутто:	2,1 кг / 2,75 кг

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD
No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district,
Ningbo city, P.R China
Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»
Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, г.Новосибирск,
Северный проезд, 24а. Тел. +7 (383) 210-54-30

Номер партии:

21S5054-391A

Дата изготовления:

10/2021

Сделано в КНР



